



**Recommandations :**  
 Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

## Pose des rails

**1** Recouper les rails :  
 (Si besoin)

Hauteur du placard  
 Largeur du placard

**2** Positionner le rail haut et repérer les perçages :

**3** Fixer les rails *(Fixation sol et plafond non fournis)*

Astuce pour positionner le rail bas :  
 - Positionner une porte dans les rails  
 - Vérifier l'aplomb avec un niveau  
 - Marquer au crayon l'emplacement du rail bas

Fixation du rail haut par vis + chevilles adaptées à votre plafond

Exterieur placard  
 Intérieur placard

Fixation du rail bas : Utiliser un adhésif double face sur la longueur du rail

21 mm

## Préparation des portes

**4** Poser les amortisseurs

Visser les amortisseurs sur les supports qui sont aux extrémités du placard (en contact avec les murs quand le placard est fermé)

Intérieur placard  
 Extérieur placard

**5** Amorcer les amortisseurs :

Intérieur porte

**6** Préparer les boîtiers de roulement

Intérieur porte

## Installation des portes

**7** Poser les portes

Exterieur placard  
 Intérieur placard

Position conseillée des portes

2 Portes	LAR
3 Portes	LAR
4 Portes	LAR
5 Portes	LAR
6 Portes	LAR

«Clic»

**8** Régler l'aplomb des portes

**9** Placer les ergots :

Info :  
 2 ergots pour 2 portes  
 4 ergots pour 3, 4, 5 et 6 portes

Visser la première vis (1) dans le trou oblong  
 Régler l'ergot (62 mm)  
 Puis verrouiller le réglage de l'ergot en posant la deuxième vis (2).

Intérieur placard  
 Extérieur placard

62 mm  
 62 mm

(2)  
 (1)

Pour support dur de type béton ou structure métallique :  
 Repérer la position des vis sur le plafond, retirer le rail haut, puis créer un dégagement en perçant au diamètre 10 sur une profondeur de 10 mm