

Caractéristiques :

- » Heure avec alarme et rappel d'alarme
- » Affichage de la date
- » Température intérieure (-10°C à 50°C/-14°F à 122°F)
- » Température extérieure (-50°C à 70°C/-58°F à 158°F)
- » Mémorisation des Mini/Maxi pour les températures
- » Alimentation : DC 3V – 2 piles bouton Type LR1130
- » Exactitude : +/- 1°C, 2°F
- » Précision : 0,1°C, 0,1°F
- » Câble sensor de 1,80 mètres

Pour commencer :

A)Retirer la feuille de plastique transparente qui sert à isoler les piles avant la première utilisation. Lors du retrait de cet isolant, vous entendrez un signal sonore. Si ce n'était pas le cas, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière et positionnez correctement les piles dans leur logement.

B)Les piles ont une durée de vie d'environ 1 an. Lors de leur remplacement, assurez-vous que le côté « + » soit bien positionné vers le haut (+ visible). Pour les sortir de leur logement, il faut utiliser un outil pointu comme un petit tournevis ou le bout d'un trombone. Les piles sont hors d'usage quand l'affichage n'est plus visible sur l'écran.

C)À ce stade, les températures (intérieure et extérieure) ainsi que l'heure (0:00) s'afficheront. Noter que, dû à la différence des composants électroniques, les deux températures ne seront pas nécessairement les mêmes (même si le capteur est situé à l'intérieur).

D)Réglage de l'heure :

- Appuyer et maintenir le bouton « set » pendant 4 secondes.
- Appuyer sur le bouton « up » pour sélectionner l'affichage 12 ou 24 h.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- L'heure clignotera – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre l'heure désirée.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- Les minutes clignoteront – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre les minutes désirées.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- L'année clignote. Effectuer le réglage en appuyant sur « up » ou « down » et sur « set » pour confirmer.
- Procéder au réglage du mois et du jour de la même façon et valider en appuyant sur « set »
- Enfin vous pouvez activer ou pas le mode DST en choisissant ON ou OFF. Il s'agit du passage automatique à l'heure d'hiver / l'heure d'été.
- Sortir du mode « réglages » en appuyant sur MODE

E)Réglage de l'alarme :

Ce thermomètre électronique est équipé d'une fonction réveil. Pour l'activer, procédez comme ceci :

- Appuyer et relâcher le bouton MODE une fois. « Alarm » s'affichera au-dessus des heures.
- Appuyer et maintenir « SET » pendant 4 secondes – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre l'heure désirée.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer.
- Appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre les minutes désirées.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer.
- Appuyer sur « up » ou « down » pour sélectionner le temps de second déclenchement ; par exemple, si 08 est sélectionné, le réveil se déclenchera une seconde fois 8 minutes après avoir appuyé sur le bouton SNZ
- Appuyer sur « MODE » pour retourner à l'affichage normal.

F)Fonctions d'alarme :

- Pour activer ou désactiver l'alarme : Appuyer sur MODE puis sur UP
- Une icône de cloche apparaît au-dessus de l'affichage de l'heure pour indiquer que l'alarme est activée.
- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyer sur le bouton SNZ pour la couper et la réactiver quelques minutes plus tard en fonction de votre choix dans le mode de réglage « SNOOZE ».
- Pour arrêter définitivement l'alarme, appuyez sur n'importe quel autre bouton.

G)Fonctions de température :

- Appuyer sur le bouton « SET » pour passer de °C à °F.
- Appuyer sur « up » pour voir l'historique de températures maximales intérieures et extérieures (depuis leur dernier effacement).
- Appuyer à nouveau sur « up » pour voir l'historique de températures minimales intérieures et extérieures (depuis leur dernier effacement).
- Appuyer à nouveau sur « up » pour revenir à l'affichage normal (ou attendre 10 secondes).
- Les températures MIN/MAX sont effacées tous les jours à minuit.

Le capteur filaire peut être accroché à l'extérieur d'une fenêtre, dans un réfrigérateur, dans un congélateur ou même dans un aquarium! S'il est accroché à l'extérieur, ne pas le fixer à l'exposition directe du soleil car cela peut augmenter la température jusqu'à 20 degrés en plus de la température réelle.

H) Garantie

Ce produit est garanti pour une durée de 2 ans dans le cadre d'une utilisation en conformité avec les informations indiquées sur ce manuel. En cas de défaut pendant la période de garantie, vous devez prendre contact avec le distributeur du produit pour une réparation ou un échange de l'article défectueux. Une preuve d'achat, avec l'indication de la date vous sera demandée.



Mise au rebut appropriée



Au sein de l'Union Européenne, ce symbole apposé sur des produits indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils contiennent des matériaux pouvant être recyclés et une mise au rebut inappropriée pourrait avoir des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé. Veuillez déposer les produits usagers dans des points de collecte appropriés ou chez votre revendeur afin qu'ils puissent être recyclés.

Importateur :

Fabriqué en RPC

EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4

66299 Friedrichsthal Germany