



**OBC1820B** (Code article : 5133002619)  
**Débroussailleuse 18V ONE+™**  
 Vendue sans batterie ni chargeur



# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 100 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### VARIATEUR DE VITESSE ET DÉMARRAGE PROGRESSIF

Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et assurer un démarrage progressif

**Confort de travail et moteur préservé**

### POIGNÉES ERGONOMIQUES MICRO-ALVÉOLÉES

Prise en main ferme et confortable  
 Meilleure maîtrise de la machine

**Confort de travail**



### HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ VERTEBRAE™

Facile et rapide à enfiler  
 Rembourrage extrême pour plus de confort  
 Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré  
 Sûr : dispositif de libération de la machine en cas d'urgence

**Confort de travail et fatigue réduite**

### TUBE DÉMONTABLE

Un simple écrou papillon permet de désaccoupler la tête de coupe du bloc moteur

**Facilité de transport et de rangement**

### 2 OUTILS DE COUPE

Tête semi-automatique simple fil (Ø 1,6 mm)  
 Lame taillée 3 dents Ø 20 cm avec double affûtage des dents

**Polyvalence de travail**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™ Ryobi® de votre choix

Diamètre de fil : 1 x 1,6 mm

Diamètre de coupe (fil) : 30 cm

Diamètre de coupe (lame) : 20 cm

Autonomie : jusqu'à 28 min d'autonomie avec une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) : 4,1 kg



## LIVRÉE AVEC

- 1 lame Tri-Arc™ Ø 20 cm
- 1 tête complète simple fil
- 1 harnais confort Vertebrae™

## RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

- RAC114 : Tête complète simple fil Ø 1,65 mm
- RAC108 : Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez  
 la gamme de jardinage  
 18V ONE+™ Ryobi®



**18V ONE+**

CODE EAN

