



RY18PSX10A-0 (Code article : 5133005433)
Élagueur à main Brushless 18V ONE+™ - 10 cm
Vendu sans batterie ni chargeur



RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

MOTEUR SANS CHARBONS **BRUSHLESS™**

Couple élevé et moteur puissant.
Autonomie et longévité préservées.

Performances de travail

LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE



Prise en main ferme et confortable.
Meilleure maîtrise de la machine.

Confort de travail

COMPACT ET LÉGER

Design ergonomique et poids réduit
pour une grande manœuvrabilité.

Confort de travail

CARTER DE PROTECTION POUR LE GUIDE

Protège l'utilisateur
pendant les sessions de travail.

Sécurité d'utilisation

LUBRIFICATION MANUELLE DE LA CHAÎNE

Permet de maintenir un design compact et léger.

Confort de travail

DÉFLECTEUR DE DÉBRIS

Permet de limiter la dispersion
de la sciure de bois vers l'utilisateur.

Confort de travail

VARIATEUR DE VITESSE ET

DOUBLE INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

Idéal pour gauchers et droitiers.

Confort de travail et Sécurité d'utilisation



UTILISATION

- ✓ Petit élagage, ébranchage
- ✓ Utilisation régulière et domestique

CARTER DE PROTECTION POUR LA MAIN

Protège la main de l'utilisateur
lors du travail dans les branchages.

Sécurité d'utilisation

TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne
facile et rapide.

Durée de vie de la chaîne prolongée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec toutes les batteries
18V ONE+™ Ryobi®

Longueur du guide : 10 cm

Pas-de-chaîne - Jauge : 0.325" - 1,1 mm

Vitesse de la chaîne : 6 m/s

Nombre de maillons : 24

Autonomie : jusqu'à 65 coupes de 6 cm
avec une batterie 18V ONE+ 2,0 Ah

Poids (sans batterie) : 1,1 kg



RÉFÉRENCE ACCESSOIRE

- RAC274 : Chaîne 10 cm

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
la gamme de jardinage
18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 203106