



RY18PCB-0 (Code article : 5133004729)
Nettoyeur de sol 18V ONE+™
 Vendu sans batterie ni chargeur



RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 150 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE AVEC LARGE GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION

Prise en main ferme et confortable
 Meilleure maîtrise de la machine

Confort de travail



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

L'outil ne démarre que si l'utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d'accélération et sur l'interrupteur

Sécurité d'utilisation

DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique avec ajustement simplifié
 S'adapte parfaitement à la taille et aux postures de l'utilisateur

Confort de travail

CHANGEMENT DE LA BROSSSE RAPIDE ET SANS OUTILS

Pour un changement facile et rapide de l'accessoire

Entretien simplifié

CAPOT ANTI-PROJECTION

Pour un nettoyage en toute sécurité

Sécurité et facilité d'utilisation



18V ONE+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™

Ryobi® de votre choix

Largeur de travail : 16,2 cm

Vitesse de rotation : 940 tr/min

Autonomie : jusqu'à 51 minutes avec une batterie
 18V ONE+™ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) : 3,5 kg



LIVRÉ AVEC

- 1 brosse universelle en nylon toutes surfaces

RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

- RAC816 : Brosse universelle en nylon toutes surfaces
- RAC820 : Brosse en nylon pour sols en bois
- RAC823 : Brosse en nylon pour pelouse artificielle
- RAC824 : Brosse métallique pour nettoyage intensif des sols durs et résistants
- RAC825 : Brosse en nylon pour récurage des sols durs et résistants

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
 la gamme de jardinage
 18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



UTILISATION

- ✓ Nettoyage des surfaces dures du jardin, tels que les allées, chemins de pierre, terrasses en béton, en bois, etc...