

# Sécateur Brushless 18V ONE+ HP™ (vendu sans batterie ni chargeur) RY18SCXA-0

# RYOBI®

**18V ONE+ HP**  
**BRUSHLESS**



**ONE+ HP**

**BRUSHLESS**

**3**  
ANS DE  
GARANTIE

- Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless" pour un couple et une puissance de coupe élevés tout en offrant une autonomie et une longévité préservées
- Lames chromées haute qualité bypass en acier carbone japonais SK5 pour une résistance au chocs accrue et des coupes nettes et précises
- Les coupes nettes et précises favorisent la cicatrisation des plantes et leur bonne santé
- Le sécateur permet de couper rapidement et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes jusqu'à 28 mm (bois tendre) / 25 mm (bois dur) avec un cycle de coupe de seulement 1 seconde !
- Changement de lame rapide et sans outil pour un entretien simplifié

Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210191892
Emballage	Carton recyclable
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	0.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.3
Puissance	18V
Puissance	18V
Réf	5133005025
Tendeur automatique de chaîne	♦

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr