



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Mini scie circulaire sans fil

TE-CS 18/89 Li - Solo

Item No.: 4331100

Ident No.: 21022

Bar Code: 4006825646184

La mini-scie circulaire portable sans fil TE-CS 18/89 Li-Solo d'Einhell est petite, légère et maniable - confortable à utiliser, ce qui la rend agréable à travailler. En tant que membre de la famille Power X-Change, toute batterie PXC peut être combinée avec la mini-scie circulaire portable. La batterie et le chargeur de la série PXC ne sont pas inclus. Ils sont disponibles séparément. La profondeur de coupe peut être réglée sans outils. Grâce au verrouillage de la broche, le changement de la lame de scie est également très facile. La lame de scie au carbure et le guide parallèle assurent des coupes nettes et précises avec une profondeur de coupe maximale de 28 mm. La table de sciage en aluminium de haute qualité assure une stabilité optimale. Un adaptateur d'aspirateur sur le boîtier assure un poste de travail propre.

Features & Benefits

Technical Data

- Tension continue	18 V
- Vitesse de rotation	2500 min ⁻¹
- Diamètre de la lame de scie	89 mm
- Profondeur de coupe sur le bois	28 mm

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	1.77
- Poids brut	2.6
- Dimension du packaging unitaire	431 x 137 x 152 mm
- Unité par carton de suremballage	4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	11 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	445 x 285 x 325 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	2768 5680 6520



Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Mini-Kreissäge Set Ø 89 5tg
Mini-Handkreissägen-Zubehör
Item No.: 49575915
Bar Code: 4009315759159
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory