







TE-AP 18/26 Li - Solo

Item No.: 4326290

Ident No.: 21010

Bar Code: 4006825660012 À l'atelier, dans le jardin ou sur un chantier, la scie universelle sans fil TE-AP 18/26 Li-Solo Einhell est adaptée à de multiples utilisations. Au sein de la gamme PXC, les batteries offrent la liberté du sans-fil. La fonction anti-vibration permet une utilisation prolongée confortable, et les surfaces Softgrip assurent une manipulation ergonomique. La semelle est réglable et permet une utilisation optimale de la lame jusqu'à une profondeur de coupe de

180 mm dans le bois et 12 mm dans l'acier. Le changement de lame s'effectue rapidement, facilement et sans outil. L'outil est vendu avec une lame

spéciale bois de haute qualité. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément, notamment dans le Starter Kit Einhell, très pratique.

WER CHANGE

Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Fonction anti-vibration pour une utilisation avec un minimum de vibrations
- Semelle réglable pour une utilisation optimale de la lame
- Changement de lame sans outil pour une utilisation rapide
- Manipulation ergonomique grâce aux surfaces Softgrip
- Outil vendu sans batteries ni chargeur (disponibles séparément)
- Avec lame de scie haute qualité spéciale bois



- Nombre de coups 0 - 2600 min^-1

- Hauteur de course 26 mm 180 mm - Profondeur de coupe sur le bois - Profondeur de coupe sur du plastique 20 mm - Profondeur de coupe sur l'acier 12 mm - Changement de lame de scie sans outilves



- Poids du produit 2.14 kg - Poids brut a l'unité 2.58 kg

- Dimension du packaging unitaire 426 x 91 x 167 mm

6 Pieces - Unité par carton de suremballage - Poids brut du carton d'exportation

- Dimension du carton de sur-emballage 570 x 435 x 190 mm - Unité par container (20"/40"/40" HC) 3720 | 7740 | 8400



















Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus

Battery Item No.: 4511502

Bar Code: 4006825644210 Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change

Battery Item No.: 4511395 Bar Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Item No.: 4512042 Bar Code: 4006825613704

Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger Item No.: 4512102

Bar Code: 4006825649536 **Einhell Accessory**



Power X-Fastcharger 4A Charger

Item No.: 4512103

Bar Code: 4006825650228 Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A

Charger Item No.: 4512069 Bar Code: 4006825629729

Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1

Battery Item No.: 4511489

Bar Code: 4006825638578

Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus

Battery

Item No.: 4511501 Bar Code: 4006825644197

Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Item No.: 4512097

Bar Code: 4006825646962

Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1 Battery Item No.: 4511396

Bar Code: 4006825610376

Einhell Accessory



Sabersaw-bl. set 3pc W/M Batt All Purpose Saw Accessory Item No.: 49576105 Bar Code: 4009315761053

KWB by Einhell



18V 2,5Ah Power X-Change

Battery Item No.: 4511516 Bar Code: 4006825650518 Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus



Battery

Item No.: 4511437 Bar Code: 4006825616606 Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger Item No.: 4512113 Bar Code: 4006825655377

Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A Charger Item No.: 4512064 Bar Code: 4006825629019

Einhell Accessory

Battery-Running-Times

	The state of the s	
One Battery for All	Sciage ¹	
, 	(Nombre)	
1.5 Ah	155	
2.0 Ah	207	
2.5 Ah	260	
3.0 Ah	311	
4.0 Ah	414	
5.2 Ah	572	
6.0 Ah	640	
8.0 Ah	854	

1) Bois tendre - Bois tendre rond