

Isolation thermique **des murs par l'intérieur**

Doublage PU  
Haute Performance

### SUPPORTS

> Tous supports  
maçonnés

## Étapes de mise en œuvre



### 1 APPLIQUER LE MORTIER ADHÉSIF :

Appliquer sur le complexe côté mousse des plots de mortier adhésif de 10 cm de diamètre et 15 mm d'épaisseur environ, espacés de 30 cm environ horizontalement et de 40 cm environ verticalement. (4x7 plots par panneau).



### 2 MISE EN PLACE DU COMPLEXE :

Positionner le complexe contre le mur, butée en tête sous le plafond et placer des cales au sol pour le maintenir le temps de prise du mortier adhésif.



### 3 TRAITEMENT DES PIEDS DE COMPLEXE SUR :

- **Sol fini** : L'espace (1 cm environ) restant en pied est calfeutré avec de la mousse polyuréthane expansive ou par bourrage de laine minérale complété d'un joint mastic. Procéder au jointoiment des complexes avec de l'enduit.
- **Sol brut** : Compléter le traitement en pied destiné en sol fini (mousse PU ou laine minérale + mastic) par l'agrafage d'une bande de film de polyéthylène.

Dans le cas de complexes superposés en hauteur ( $h > 3,60$  m) un tasseau horizontal est fixé au mur au droit des joints transversaux.