

Pas à Pas - Fiche Méthode

COLOR *Minéral*

COLORANT POUR BETON *Minéral* ET REVETEMENT *Minéral* BLANC A TEINTER

1. JE TALOCHE		2. JE RESINE	
<p>ETAPE 1</p> 	<p>Préparez Le BETON Minéral 6 KG blanc à teinter ou le revêtement Minéral 4 kg</p> <p>Une taloche Une spatule Une perceuse avec un mélangeur</p>	<p>ETAPE 7</p> 	<p>Versez la totalité du pot A dans le pot plastique. Versez le port B (durcisseur) dans le même pot. Mélangez avec une spatule ou une baquette pendant 5 minutes. Puis laissez reposer 5 minutes</p>
<p>ETAPE 2</p> 	<p>Avant l'utilisation de la seringue veuillez à bien l'agiter</p>	<p>ETAPE 8</p> 	<p>Appliquez la résine de finition aspect mat au rouleau laqueur en une couche en guise de préparation</p>
<p>ETAPE 3</p>  <p>- 2 litres pour le béton minéral - 3 litres pour le revêtement minéral</p>	<p>Versez en une seule fois la totalité de la seringue dans l'eau de gâchage (-2 litres d'eau pour le béton Minéral -3 litres d'eau pour le revêtement Minéral)</p>	<p>ETAPE 9</p> 	<p>Après avoir laissé sécher 4 h entre deux couches, appliquez l'aspect de votre choix (mat, satiné ou brillant). Pour les zones humides appliquez une troisième couche pour assurer une étanchéité totale</p>
<p>ETAPE 4</p> 	<p>Versez la totalité du mélange dans le béton ou le revêtement minéral et malaxez à l'aide d'un mélangeur électrique</p>		
<p>ETAPE 5</p> 	<p>Appliquez le Béton ou le revêtement Minéral à la taloche inox directement sur le support sans sous-couche</p>		
<p>ETAPE 6</p> 	<p>Après 6 heures de séchage égrainez légèrement pour retirer les imperfections et laissez sécher. Après avoir dépoussiéré appliquez une seconde couche de Béton ou de Revêtement en fonction du support.</p>		