



RÉNOVATION SANITAIRE

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

🌡 L'application doit s'effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C. Laissez le pot à température ambiante 1 à 2 heures avant l'application.

Préparation : Le support doit être dépoussiéré, nettoyé à l'acétone et poncé avec un abrasif de type grain 240 avant toute application.



Application

- Appliquez directement **Rénovation Sanitaire en fine couche** sur le support à l'aide d'un rouleau mousse.
- Après 18h de séchage, appliquez une 2nde couche fine.
- **Lissez et tendez** la résine pour éviter les coulures.
- **Évitez de croiser les couches** lorsque la résine commence à sécher.

Pensez-y !

- Assurez-vous que les fenêtres et portes soient fermées. Il faut limiter les courants d'air pour éviter le dépôt de poussière sur la résine pendant et après l'application.
- **Ne pas mettre en contact avec de l'eau et des détergents avant 2 jours.**
- Rénovation Sanitaire doit être utilisé dans l'heure qui suit le mélange.
- **La robinetterie et bodes doivent être démontées** avant l'application. Enlevez également les joints siliconés avant l'application.
- **Terminez votre projet** par la pose d'un joint en silicone transparent autour des sanitaires.

⚠ Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

Munissez-vous de :

- **RÉSINENCE® Rénovation Sanitaire**,
- 1 rouleau mousse **RÉSINENCE®**,
- Recharges mousses **RÉSINENCE®**,
- 1 spatule plate et propre,
- 1 rouleau de bande de masquage adhésive + 1 cutter,
- Acétone et chiffon propre.

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

