


POUR IMPERMÉABILISER

Bande de renfort

- Pour le renforcement des angles entre sol et mur intérieur
- Spécial pièces humides : salles de bains, douches, cuisines, plans de travail...
- S'utilise avec Protection à l'eau sous carrelage



1 rouleau de
10 ml x 12 cm



MODE D'EMPLOI :

Étape 1 :

Après séchage de **Primaire universel**, appliquer une première couche de **Protection à l'eau sous carrelage** au rouleau.

Étape 2 :

Préparer la taille de bande nécessaire et pliez-la en angle droit dans le sens de la longueur. Appliquez la bande dans les angles. Recommencer la manipulation dans tous les angles en s'assurant du chevauchement des bandes.

Étape 3 :

Laisser sécher 4 heures au minimum la première couche de **Protection à l'eau sous carrelage**, puis appliquer la seconde couche en la croisant avec la première.

