

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

L'application s'effectue par temps sec à une température ambiante comprise entre 14°C et 25°C. Les supports et le produit doivent être à température ambiante au moment de l'application.

Préparation : Le support en bois brut ou poreux doit être dégraissé à l'acétone et poncé avec un abrasif très fin de type grain 400 avant toute application.



Appliquez une 1^{re} couche de **BOUCHE PORES pour Bois** à l'aide d'un rouleau laqueur. Laissez sécher 6h.



Si votre support est très poreux et que des zones mates persistent sur votre support, appliquez une 2° couche de **BOUCHE PORES POUR BOIS** pour saturer le support. Votre support sera prêt pour l'application de **RÉNOVATION LAQUÉE colorée** ou **FINITION LAQUÉE transparente**.

Pensez-y!

- **Bien mélanger** la résine à l'aide d'une spatule en raclant le fond et les bords avant l'application.
- Refermer le pot entre chaque utilisation.
- Ne pas utiliser de substituts d'alcool à brûler lors du nettoyage des outils.



- BOUCHE PORES POUR BOIS
- Rouleau laqueur
- Papier de verre grain fin 400 et calle à poncer
- Acétone
- Spatule propre
- FINITION LAQUÉE transparente ou RÉNOVATION LAQUÉE colorée



