



POUR COLLER

# Mortier colle Terrasse

- Tous carreaux et tous dallages (même lourds et épais)
- Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm
- Neuf et rénovation
- Format jusqu'à 60 x 60 cm



BEIGE



CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 12004  
**C2E**  
MORTIER COLLE POUR CARRELAGE

25 kg  
3 à 7 m<sup>2</sup>



### DOMAINE D'EMPLOI :

SUPPORTS ADMIS	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR
Chapes et dalles flottantes	OUI	OUI		
Dallage sur terre-plein	OUI	OUI		
Ragréages P3	OUI			
Plancher béton	OUI	OUI		
Pari béton			OUI	OUI <sup>(1)</sup>
Enduit de ciment			OUI	OUI <sup>(1)</sup>
Plaque de plâtre cartoné			OUI	
Béton cellulaire			OUI	
Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de brique (après application de Primaire universel)			OUI <sup>(1)</sup>	
Panneau de polystyrène extrudé revêtu (type WEDI, LUX ELEMENTS)			OUI <sup>(1)</sup>	
Carrelage existant (parfaitement adhérent, soigneusement dégraissé et nettoyé)	OUI <sup>(1)</sup>	OUI <sup>(1)</sup>	OUI <sup>(1)</sup>	
Chape anhydrite (après application de Primaire universel)	OUI <sup>(1)</sup>			
Dalle vinyle rigide (après application de Primaire universel)	OUI <sup>(1)</sup>			
Kit protection à l'eau sous carrelage	OUI <sup>(1)</sup>		OUI	

Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment  
(1) Non visé par les textes de référence

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** Les supports doivent être propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas subsister d'eau en surface du support lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de **Primaire universel** puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 25 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Pour la pose de carreaux sur un ancien carrelage, le support doit être bien adhérent, nettoyé et dégraissé. La pose du **Primaire universel** n'est pas obligatoire. Les anciens revêtements comme la dalle vinyle rigide doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Après séchage, appliquer une couche continue de **Primaire universel** à raison de 100 à 200 g/m<sup>2</sup> puis laisser sécher. Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer **Primaire universel**.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :** Dans un récipient contenant environ 5 à 5,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Mortier colle terrasse** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser

reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

**APPLICATION DU MORTIER COLLE :** Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm.

**POSE DES CARREAUX :** Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou **Kit protection à l'eau sous carrelage**). Pour la pose de pierre naturelle claire, utiliser **Mortier colle terrasse**.

**CONSOMMATION :** Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule C6 6 mm x 6 mm x 6 mm	Spatule C9 9 mm x 9 mm x 9 mm
Simple encollage	Jusqu'à 20 x 20	3,5 à 4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 à 6 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	Supérieur à 20 x 20	5 à 6 kg/m <sup>2</sup>	6 à 8 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	Supérieur à 33 x 33	-	6 à 8 kg/m <sup>2</sup>

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

**STOCKAGE :** 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

