

POUR CONSTRUIRE

# Colle carreaux de plâtre

- Montage de cloisons
- Séchage rapide
- Très bonne adhérence



BLANC



5 kg

<b>OUTILS</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>  + 30°C + 5°C	<b>TAUX DE GÂCHAGE</b>  2,75 litres	<b>DURÉE DE VIE DU MÉLANGE</b>  1h30	<b>DÉBUT DE PRISE</b> 2 heures <b>FIN DE PRISE</b> 4 heures	<b>DÉLAI AVANT FINITION</b>  24 heures
-------------------	---	---	--	--	--

**DOMAINE D'EMPLOI :** Montage de tout type de carreaux de plâtre en intérieur.

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, secs, non sujets à des remontées d'humidité, solides. Les carreaux de plâtre seront propres, nets et secs.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :** Mélanger manuellement avec 2,75 litres d'eau. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer.

**APPLICATION :** Encoller le bord et le fond du carreau. Vérifier que les joints ne dépassent pas 3 mm. Les rangs doivent se faire à joints décalés. Laisser durcir avant de poursuivre le rang suivant.

**CONSOMMATION :** 1 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE :** 9 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.