

## CRÉPI EXTÉRIEUR



### UTILISATION :

Revêtement plastique épais assurant la protection et la décoration. Aspect décoratif mat rustique. Masque le faïençage des enduits et assure un complément d'imperméabilisation du support. Perméable à la vapeur d'eau. Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, le béton, les briques, ainsi que les anciennes peintures préalablement fixées avec une couche de fixateur.

### CRÉPI EXTÉRIEUR :

- GARANTIE 12 ANS
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- RÉSISTANCE RENFORCÉE



Extérieur



Rouleau  
Taloche  
Machine à crépir



Dilution :  
EAU



Temps  
de séchage  
8h

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

## PRÉPARATION :

Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de crépir. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de fixateur. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

## APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Application au rouleau à poils longs, au rouleau mousse alvéolé ou, mieux, à la taloche métallique. Le relief est formé avec un rouleau décor en caoutchouc. Pour une application mécanisée, utiliser un pistolet entonnoir, une lance avec pot sous pression sortie basse ou une machine à projeter. S'applique en 1 couche de 2,5 à 3 kg/m<sup>2</sup>. Séchage : sec, hors d'eau : 8 heures. Peut varier selon les conditions climatiques et la teinte choisie. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

## NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.