

moulores plan de travail



Description et domaines d'application

BOIS ISSUS DE FORETS GERES DURABLEMENT

fonction

La moulure plan de travail est destinée à la finition d'un plan de travail.

décoration

La moulure plan de travail s'adapte, selon sa finition (peintures, lasures,...) et le profil choisi, aux cuisines de style classique ou contemporain.



Classique avec tasseau en Chêne



Style en Pin maritime

PEFC/10-31-846

Caractéristiques techniques



modèles disponibles

	Pin maritime	Réf. 212610E
	Chêne	Réf. 302610E
	Pin maritime	Réf. 212620E
	Chêne	Réf. 302620E
	Pin maritime	Réf. 212640E
	Chêne	Réf. 302640E
	Pin maritime	Réf. 212660E
	Hêtre PEFC™	Réf. 312660E
	Chêne	Réf. 302660E

désignation

P0210 style
Feuillure 8,5 x 32 mm
P0220 classique
Feuillure 8,5 x 32 mm
P0240 style
+ tasseau
P0230 contemporaine
Feuillure 8,5 x 30 mm

dimensions

24 x 40 mm
long. 2,40 ml

20 x 38 mm
long. 2,40 ml

observations

Retrait de 9 mm du carrelage par rapport au plan de travail

Carrelage à fleur du plan de travail

Retrait de 9 mm du carrelage par rapport au plan de travail



essences

Chêne

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.

Pin maritime

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros résiste bien aux chocs.



PEFC/10-31-846

Hêtre PEFC™

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier.



PEFC/10-31-846

Conseils de pose



mise en œuvre

- Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.
- Nettoyer votre support (maçonné ou autre)

PROFILS P0210, P0220 et P0230 (sans tasseaux)

- Appliquer le mastic colle sur la moulure plan de travail
- Positionner la moulure à la hauteur désirée
- Maintenir l'ensemble le temps du séchage à l'aide de cales, serre-joints, adhésifs ou autres.

PROFIL P0240 (avec tasseaux)

- Appliquer un filet de mastic-colle sur le tasseau
- Positionner et fixer le tasseau à la hauteur désirée à l'aide de pointes
- Appliquer un filet de mastic-colle sur la rainure de la moulure
- Positionner la moulure contre le tasseau et maintenir l'ensemble le temps du séchage à l'aide de cales, serre-joints, adhésifs ou autres.

moulure
(P0210, P0220
ou P0230)

mastic colle

plan de travail
+ carreaux

moulure
(P0240)

mastic colle

tasseau Samba (fourni)
+ pointe ou clou

