

BD20

SOUS-COUCHE CARRELAGE

Rouleau 1 m x 5 m $\frac{5}{100}$ m²










Compatible chauffage au sol



Faible épaisseur


GUIDE DE POSE








support à l'aide d'une spatule crantée




colle à carrelage et maroufler






Faire de même au mur sur l'espace




Assurer l'étanchéité mur/sol grâce à



Appliquer de nouveau de la colle à

MISE EN ŒUVRE

- Si le support nécessite un ragréage, celui-ci doit être réalisé avant la pose de la natte.
 L'application d'un primaire d'accrochage universel est recommandée
 Utiliser un peigne à colle de type V4 pour la pose de la natte.
 Appliquer la colle sur une surface plane et exempte de poussière
 Utiliser une colle de type C2/C2S1 minimum















Retrouvez les informations légales et de recyclage sur matinter.com











