

## Mise en œuvre Plaque Onduclair PCMW

1. Fixer les profilés de faîtage contre-mur et sablière avec leur joint sur chevrons porteurs ou sur pannes.
2. Poser et fixer des profilés de base intermédiaires et rives.
3. Mettre en place les rubans adhésifs en haut et bas de plaques.
4. Poser les plaques Onduclair® PCMW, alvéoles parallèles au sens de la pente et face filmée teintée tournée vers le ciel.
5. Poser les couvre-joints par clipsage. Rajouter un joint de compensation en rive pour les plaques Onduclair® PCMW 10 mm.
6. Mettre en place les embouts de profilés servant de butées aux plaques Onduclair® PCMW. Ces embouts sont fixés par vis type « Parker » diam. 5 autotaraudées dans le couvre-joint clipsé.
7. Mettre en place les profilés obturateurs U en bas de plaques.
8. Mettre en place le joint de profilé de faîtage contre-mur et cordon de silicone sur maçonnerie.

