

RÉNOVATION LAQUÉE COLORÉE

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION



🌡️ L'application doit s'effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C. Laissez le pot à température ambiante 1 à 2 heures avant l'application.

Préparation : Le support doit être dégraissé et poncé avec un abrasif très fin de type grain 400. Assurez-vous que les fenêtres et portes soient fermées. Il ne faut aucun courant d'air pour éviter le dépôt de poussière sur la résine pendant et après l'application.



Application

- Appliquez directement **Rénovation Laquée** sur le support et étalez-la doucement en poussant à l'aide du rouleau calandreur **RÉSINENCE®**.
- Ne pas repasser sur une zone déjà réalisée après 5 minutes.
- Pour les bords, retenez la résine sur la partie verticale avec un rouleau mousse **RÉSINENCE®** afin d'éviter les coulures et résiner les champs.
- Laissez sécher hors poussière.

Pensez-y !

- **Pour les supports en bois brut**, égrainez et appliquez un **bouche-pores** avant l'application de la **Rénovation Laquée**.
- **Rénovation Laquée** doit être utilisée dans les 30 minutes après le mélange.
- La résine doit s'appliquer sur des supports horizontaux (plans de travail, tables...) ou bien posés à plat tels que les portes de placards démontées.
- **Si des bulles apparaissent** 5 à 10 minutes après l'application, **réchauffez l'application** avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux (petite vitesse) à environ 15-20cm. Les bulles vont disparaître.
- **La robinetterie** des plans de travail **doit être démontée** avant l'application.
- **Pour éviter l'apparition de raccords**, il faut **résiner** le support **en une seule fois**.
- **Ne pas mettre en contact avec de l'eau, des aliments gras et des détergents avant 4 jours**.
- **Terminez votre projet** par la pose d'un joint d'étanchéité transparent pour les plans de travail.

⚠️ Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

Munissez-vous de :

- **RÉSINENCE® Rénovation Laquée**,
- 1 rouleau calandreur **RÉSINENCE®**,
- 1 rouleau mousse **RÉSINENCE®**,
- Recharges mousses **RÉSINENCE®**,
- 1 spatule plate et propre,
- 1 rouleau de bande de masquage adhésive + 1 cutter.

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

