



La Sous-couche Plâtre, ciment, bois est recommandée avant finition décorative sur plâtre, ciment, bois, brique, fibre-ciment, béton cellulaire, polystyrène, toile de verre... Elle bloque les fonds absorbants :

- Avant peinture elle permet d'obtenir une finition parfaitement homogène et régulière
- Avant papier peint et revêtement léger, elle évite que la colle soit absorbée par le support et facilite le positionnement du papier. Opaque, elle masque taches et imperfections.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat

**FORMAT**

0,5L / 2,5L / 10L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 12h

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Recouvrable par toutes peintures de finition
- > S'applique sur de nombreux supports intérieurs
- > Bloque les fonds absorbants
- > Favorise l'adhérence de la finition
- > Masque taches et imperfections
- > Facilite la pose et le décollage ultérieur des papiers peints, sans détérioration du support

PRÉPARATION

- > La surface doit être propre, sèche, sans poussière, ni graisse avant application.
- > Fonds neufs : Plâtre : dépoussiérer ; Ciment : laisser sécher le support à cœur pendant 1 mois puis dépoussiérer ; Bois et dérivés : poncer, dépoussiérer
- > Fonds anciens : Badigeon : éliminer toute partie du badigeon pour revenir au support brut ; Fonds en mauvais état : lessiver, éliminer totalement toute partie non adhérente , rincer, reboucher les fissures, poncer, dépoussiérer.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Applicable au pinceau et au rouleau (poils mi-longs 12mm).
- > Bien mélanger avant application.
- > Croisez vos passes, puis lissez lentement de haut en bas, sans trop appuyer et sans trop charger le rouleau.



Les conseils peinture Julien

Diluer éventuellement avec 3% à 5% d'eau en cas de support très absorbant. Pour une application au pistolet , diluer avec 10% à 15% d'eau. Stocker à l'abri du gel et des fortes

chaleurs.