



HAUTE protection VERNIS

Résine haute résistance :
chocs, rayures, UV



ANTI-GOUTTE



TENDU
PARFAIT



INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE
ENTRE COUCHES 8h
SÈCHAGE COMPLET 12h

OUTILS
PINCEAU

NETTOYAGE DES OUTILS
WHITE SPIRIT

RENDEMENT
± 4,5 m² fini en 2 couches
1 porte + 2 volets

- Aspect : BRILLANT
- Format : 0,75L
- Rendement : ± 9 m²

VALORISEZ VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES

TONS BOIS



OPAQUE



► DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures : portes, volets, fenêtres...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1^{re} couche.
- **BOIS VERNIS** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin 240. Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- **BOIS PEINTS** : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
- **BOIS LASURÉ** : Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Appliquez au pinceau la 1^{re} couche et laissez sécher 6 heures.
- Égrenez (poncez légèrement) au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.

Évitez les sur-épaisseurs.

BLEU URBAIN

NOIR CARBONE

**GRIS
ANTHRACITE**

BRUN FUME

**ROUGE
NORDIQUE**

BEIGE ARGILE