

NOTICE D'UTILISATION

REFERENCE : 751.116 – BOULE LED SOLAIRE Ø25CM

Merci de lire attentivement ces instructions avant utilisation, et de les conserver pour de futurs besoins.


Cet emballage contient : 1 x boule solaire, 1 x télécommande, 1 x piquet et 1x notice

SPECIFICATIONS

- **Matière** : Plastique PE blanc, résistant aux UV
- **Chargement** : Solaire
- **LED** : 2pcs LED RGB
- **Panneau solaire** : 6V 1W
- **Batterie** : 3.7V 1200MAH Li-ion
- **Plage de température** : -14°C + 35°C
- **Temps de charge** : 8 heures en plein soleil, prévoir plus lors de temps nuageux ou pluvieux.
- **Autonomie** : Jusqu'à 8 heures après recharge complète.
- **Télécommande** : Batterie-CR2025 (3V), Distance-4 mètres
- **Couleur** : RGB couleur changeante ou fixe.
- **IP 67**

ATTENTION

- Merci de lire attentivement ces instructions et d'utiliser le produit correctement.
- Ce n'est pas un jouet. Garder à distance des enfants.
- Tenir à l'écart de tous produits chimiques, ou de sources de chaleur.
- Ne pas mettre dans l'eau si vous constatez des dommages et/ou fissures sur le produit.
- Avant de mettre le produit dans une piscine, enlevez tout distributeurs flottants de produits chimiques.
- Ne pas jeter dans une piscine : Le déposer doucement.
- Enlever la boule de la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ce produit est résistant à l'eau mais ne peut être immergé.
- Ne rien placer de lourd sur la boule.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez ni ne retirez aucune pièce du produit.



FONCTIONS

Pour Activer la Boule

Pressez sur le bouton « ON/OFF/MODE »
A partir de ce moment, il est possible d'allumer/éteindre ou de faire fonctionner la boule, à l'aide de la télécommande fournie.

Fonctionnement automatique et recharge solaire.

Lorsque la lampe est allumée, elle peut fonctionner avec la télécommande :

-La lumière s'allume automatiquement lorsque la nuit tombe.

-La lumière s'éteindra automatiquement à l'aube.

Ce cycle sera répété tous les jours.

Dans ce mode, la lampe est rechargée par le soleil.

Vous pouvez allumer/éteindre/changer la couleur à l'aide de la télécommande fournie.

Pour Désactiver la Boule

Pour éteindre définitivement la lampe : Pressez sur le bouton « ON/OFF+Colors » pendant quelques secondes.

Après cela, ni la charge solaire, ni la télécommande ne seront utilisables. Il est conseillé de le faire uniquement à la fin de chaque saison.

POSITIONNEMENT DE LA BOULE ET CHARGE SOLAIRE

Retirez soigneusement la lampe de son emballage. Insérez le piquet dans le trou prévu à cet effet, puis fixez la lampe dans le sol.

IMPORTANT: La boule doit recevoir autant de soleil que possible. Placez la boule dans un endroit ensoleillé pour recevoir au moins 8 heures de soleil par jour afin que la batterie soit suffisamment rechargée. Le bon positionnement de la boule affectera son autonomie.

-8 heures d'ensoleillement permettent à la boule de s'allumer jusqu'à 8 heures.

-En hiver ou les jours de pluie : Comme le soleil ne sera pas assez puissant pour recharger correctement la batterie, son autonomie ne sera que de quelques minutes.

ALLUMER ET CHANGER LA COULEUR AVEC LA TOUCHE DE SELECTION DE COULEUR :


Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur la touche ON/OFF/MODE pendant quelques secondes.

- Afin de changer/sélectionner une couleur appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF/MODE: Chaque pression change la couleur (16 couleurs / 16 modes)

CHANGER LA COULEUR GRACE A LA TELECOMMANDE

Retirez d'abord la protection plastique du couvercle du compartiment de la pile avant de l'utiliser.

Vue générale de la télécommande



CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE :

- Retirez l'ancienne pile en appuyant sur la languette située sur le côté du couvercle du compartiment des piles, puis en faisant glisser le couvercle de la télécommande.
- Insérez la nouvelle pile en respectant la polarité +/-
Vérifiez que la pile CR2025 est insérée correctement.
- Jetez la pile usagée de manière responsable.



ENVIRONNEMENT :



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Votre produit contient des piles couvertes par la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères normales. Veuillez-vous informer sur les règles locales relatives à la collecte sélective des piles, car une élimination correcte permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Lorsque ce symbole de poubelle barrée d'une croix est apposé sur un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez-vous renseigner sur le système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques.

Veillez-vous conformer à la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec vos ordures ménagères habituelles. L'élimination correcte de votre ancien produit permet d'éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Importé par Groupe D.D.C – Fabriqué en RPC