



Recommandations :
 Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Recoupe des portes (facultative)

1 Démontez les portes :

2 Recoupez les portes :

traverse haute

traverse basse

Hauteur du remplissage = Hauteur du placard mini - 52 mm

Hauteur des profils = Hauteur du placard mini - 50 mm

LAR = Largeur totale du placard	
Longueur des traverses	Largeur du remplissage
2 Portes	(LAR - 59) / 2
3 Portes	(LAR - 78) / 3
4 Portes	(LAR - 118) / 4
5 Portes	(LAR - 116) / 5
6 Portes	(LAR - 135) / 6

Largeur du remplissage : (LAR + 15) / 2, (LAR + 33) / 3, (LAR + 30) / 4, (LAR + 69) / 5, (LAR + 87) / 6

3 Remontez les portes :

A l'aide d'un maillet, emboitez délicatement les traverses puis les montants sur le remplissage.

Supprimer les pattes à l'aide d'une pince

Remonter les supports à l'aide des vis

Supprimer la patte métallique

Remonter les boîtiers de roulement à l'aide des vis

Pose des rails

4 Recoupez les rails : (Si besoin)

Hauteur du placard

Largeur du placard

5 Positionner le rail haut et repérer les perçages :

6 Fixer les rails

Fixation du rail haut par vis + chevilles adaptées à votre plafond

Astuce pour positionner le rail bas :

- Positionner une porte dans les rails
- Vérifier l'aplomb avec un niveau
- Marquer au crayon l'emplacement du rail bas

Fixation du rail bas : Utiliser un adhésif double face sur la longueur du rail

(Fixation sol et plafond non fournis)

Exterieur placard

Intérieur placard

21 mm

Préparation des portes

7 Poser les amortisseurs

Visser les amortisseurs sur les supports qui sont aux extrémités du placard (en contact avec les murs quand le placard est fermé)

Intérieur placard

Exterieur placard

8 Amorcer les amortisseurs :

Intérieur porte

9 Préparer les boîtiers de roulement

Intérieur porte

Installation des portes

10 Poser les portes

Exterieur placard

Intérieur placard

«Clic»

11 Régler l'aplomb des portes

12 Placer les ergots :

Info :
 2 ergots pour 2 portes
 4 ergots pour 3, 4, 5 et 6 portes

Intérieur placard

62 mm

62 mm

Exterieur placard

Visser la première vis (1) dans le trou oblong

Régler l'ergot (62 mm)

Puis verrouiller le réglage de l'ergot en posant la deuxième vis (2).

Pour support dur de type béton ou structure métallique : Repérer la position des vis sur le plafond, retirer le rail haut, puis créer un dégagement en perçant au diamètre 10 sur une profondeur de 10mm