

## Sécurité et recommandations

Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cette lampe. Conserver ce mode d'emploi pour vous y référer à tout moment. Ne pas regarder directement dans la LED - surtout pendant des longues périodes sans protéger vos yeux. Un faisceau de LED ne doit pas être dirigé dans les yeux d'autres personnes.

Ne pas faire fonctionner la réglette si elle est abimée.

Ne jamais faire vos propres réparations de pièces défectueuses.

Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du produit ou d'autres appareils électriques.

Ne jamais exposer la réglette à un jet d'eau direct (tuyau d'arrosage, par exemple) et ne jamais plonger la réglette dans l'eau ou d'autres liquides !

Ne pas exposer la réglette à une chaleur élevée et des flammes apparentes, risque d'explosion.

L'ensemble du produit ne doit être ni modifié ni transformé.

Les modifications apportées à l'ensemble de la réglette ainsi que tout mauvais branchement électrique rendent la garantie caduque.

## Entretien et maintenance

Vous assurer que l'alimentation est débranchée avant de nettoyer la réglette.

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

## Élimination

Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte publique et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, il est impératif d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur. Ce produit doit être recyclé par les filières de recyclage. Tous les équipements électroniques font l'objet d'un recyclage et doivent être rapportés au point de collecte spécifique.

 **FOXLIGHT**

3 rue du camp  
67240 OBERHOFFEN SUR MODER  
Tel : (+33) 3 90 55 36 10  
Email : [info@fox-france.fr](mailto:info@fox-france.fr)  
Site web : [www.foxlight.fr](http://www.foxlight.fr)

 **FOXLIGHT**

## Réglette de placard LED à piles - détecteur infrarouge


*Référence 3088*



Veuillez lire attentivement ces instructions avant votre installation.  
Conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.



## Installation de la réglette



2 : Fixation avec vis - mesurer la distance entre les deux encoches à vis présentes sur la réglette puis reporter la à l'endroit où vous souhaitez fixer la réglette. Visser les puis ajuster la réglette dessus.

3 : Fixation avec velcro - séparer les velcros en 2 puis enlever la pellicule présente sur la bande collante, appliquer les sur les espaces dédiés sur la réglette. Mesurer la distance entre les 2 velcros présents sur la réglette puis reporter la à l'endroit où vous souhaitez la fixer. Appliquer les 2 autres bandes puis fixer la réglette.

## Choix du mode

Mode «SOLEIL» - capteur infrarouge et sans le capteur de lumière :

La réglette s'allume et reste allumée 30 secondes lorsque des personnes entrent dans la zone du capteur.

Mode «LUNE» - capteur infrarouge et avec le capteur de lumière :

Lorsque la luminosité de l'environnement est inférieure à 2-3 LUX et que des personnes entrent dans la zone du capteur, la réglette s'allume et reste allumée 30 secondes.

Lorsque la luminosité de l'environnement est supérieure à 2-3 LUX, même si des personnes pénètrent dans la zone du capteur, la lumière ne s'allumera pas.

