




Bouton poussoir  
**AUTONOME**



**Sans fil &  
Sans pile**



Résistant  
à l'eau




Installez un  
bouton poussoir  
à chaque entrée  
et ne ratez  
aucune visite !

**EcoBell**

**Sans fil & sans pile**  
Bouton poussoir additionnel



Fréquence : 433,92 MHz  
Fonctionne sans pile / sans pile  
Matériau : ABS  
Utilisation extérieure (IP55)  
Compatible avec la gamme EcoBell



**EcoBell CAC0050**

Unité de  
vente

**6**