Chargeur 14V et 18V



## **Chargeur 4ah**

Mode

En attente

Chargement

Rechargement

Trop chaud Trop

Analyse

complété Chargement de

maintien

Erreur

Charge les batteries 14V et 18V

Batterie

branchée?

×

Vert

OnOff

On

On

On

On...Off

On...Off

On...Off

Vert

(III)

clignotement

On...Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

clignotement Off

Off

Off

Off

Off

Off

On...Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On...Off

0



## Caractéristiques techniques

Voltage	18V
Référence	4932464542
Ean	4058546224875
Livrée: en carton	

