



# Einhell

## PROFESSIONAL



Scie circulaire sans fil  
**TP-CS 18/190 Li BL - Solo**

Item No.: 4331210

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825641547

La scie circulaire portative sans fil Einhell TP-CS 18/190 Li BL-Solo fait partie de la gamme Power X-Change et est compatible avec tous les rails de guidage Einhell. Le moteur sans charbon offre davantage de puissance et une durée de fonctionnement plus longue. Grâce au réglage sans outil (épaisseur de coupe/angle d'inclinaison) et au système de blocage de l'arbre qui facilite le changement de lame, la scie est très simple à utiliser. Le couteau diviseur s'adapte à la profondeur de coupe et la butée parallèle, ainsi que la lame aux carbures de tungstène, garantissent des coupes précises. La large poignée en arceau permet une utilisation sans effort, et l'éclairage LED garantit une vision optimale. La semelle haute performance en aluminium

## Features & Benefits

- L'outil fait partie de la gamme Power X-Change.
- Le moteur sans charbon offre davantage de puissance et une durée de fonctionnement plus longue.
- Les réglages (profondeur de coupe, angle d'inclinaison) s'effectuent facilement et sans outil.
- La large poignée en arceau permet une utilisation sans effort.
- L'éclairage LED haute performance offre une visibilité optimale sur la zone de coupe.
- La semelle haute performance est en aluminium.
- Le changement de lame s'effectue très facilement grâce au système de blocage de l'arbre.
- La lame aux carbures de tungstène haute qualité assure des coupes nettes.
- Il est possible d'utiliser une lame de diamètre intérieur 20 mm et 30 mm.
- L'adaptateur pour aspirateur permet de maintenir l'espace de travail propre.
- L'outil est compatible avec les rails de guidage Einhell.
- Une butée parallèle garantit des coupes exactes.
- L'outil est vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément).



## Technical Data

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Vitesse à vide             | 3800 min <sup>-1</sup> |
| - Lame de scie               | Ø190 x Ø20 mm          |
| - Nombre de dents de scie    | 24 Pieces              |
| - Profondeur de coupe à 90 ° | 65 mm                  |
| - Profondeur de coupe à 45 ° | 45 mm                  |



## Logistic Data

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Poids du produit                     | 3.23 kg            |
| - Poids brut a l'unité                 | 4.52 kg            |
| - Dimension du packaging unitaire      | 380 x 230 x 320 mm |
| - Unité par carton de suremballage     | 2 Pieces           |
| - Poids brut du carton d'exportation   | 9.7 kg             |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 475 x 395 x 340 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 800   1740   2030  |



## Available as special accessories



Guide Rail Alu 2x1000mm  
Circular Saw Accessory  
Item No.: 4502118  
Bar Code: 4006825632675  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Item No.: 4511502  
Bar Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512097  
Bar Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512102  
Bar Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511516  
Bar Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512103  
Bar Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
Charger  
Item No.: 4512113  
Bar Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Battery  
Item No.: 4511489  
Bar Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512040  
Bar Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511501  
Bar Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Battery  
Item No.: 4511341  
Bar Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Sägebl HM Mit-Dü 190x30 Z30  
Handkreissägen-Zubehör  
Item No.: 49586956  
Bar Code: 4009315869568  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times

One Battery for All

  
Sciage<sup>1</sup>  
(m)

One Battery for All	Sciage <sup>1</sup> (m)
1.5 Ah	18
2.0 Ah	24
2.5 Ah	30
3.0 Ah	37
4.0 Ah	49
5.2 Ah	63
6.0 Ah	73
8.0 Ah	98

For best performance select a battery with at least 2.5 Ah

Test setup:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm