



CIRE EXPRESS

Dépoussière, nourrit et fait briller les meubles.



Destination

- Sur tous meubles vernis ou cirés

Performances

- Se lustre facilement et offre un haut niveau de brillance.
- Diffuse une douce odeur de miel

Mode d'emploi

1. Agitez avant l'emploi.
2. Pulvérisez à 30 cm de votre meuble. Répartir la cire à l'aide d'un chiffon doux de façon homogène et lustrez.
3. Après usage, retournez l'aérosol et vaporisez quelques secondes pour nettoyer le diffuseur.

Le conseil Libéron

- Pour raviver la teinte de votre meuble, utilisez la cire antique Black Bison teintée en alternance avec la cire d'entretien.
- Dans le cas de meubles encrassés (anciennes couches de cire, poussières...), nettoyez préalablement le bois avec le décireur Libéron, appliqué sur un tampon de laine d'acier n°0.

Teinte: incolore

Conditionnement : aérosol 400 ml

Temps de séchage : 5 min

Rendement en 1 couche par 1L : 20 m²

Nettoyage: eau

Matériel : chiffon