



**RY18GSA-0** (Code article : 5133005764)  
Cisaille / Sculpteur de végétaux 18V ONE+™  
Vendue sans batterie ni chargeur



# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE



Prise en main ferme et confortable.  
Meilleure maîtrise de la machine.

**Confort de travail**

### INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

L'outil ne démarre que si l'utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d'accélération et sur l'interrupteur de sécurité.

**Sécurité de travail**

### LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER

Permet un fini impeccable et moins de vibrations.

**Coupe nette et précise**

### CHANGEMENT DE LAME RAPIDE ET SANS OUTIL

Pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux par simple pression.

**Simplicité d'utilisation**



18V ONE+



#### UTILISATION

- ✓ Entretien des végétaux et des petits arbustes
- ✓ Sculpture de végétaux

### COMPATIBLE

AVEC UN MANCHE TÉLESCOPIQUE  
Disponible en option, pour plus de confort lors de l'utilisation de la cisaille pour couper les bordures.

**Confort de travail**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™ Ryobi®

Capacité de coupe : 8 mm

Lame cisaille : 100 mm

Lame sculpteur : 200 mm

Autonomie : jusqu'à 55 min avec une batterie 18V ONE+ 2,0 Ah

Pression sonore : 75 dB(A)

Poids (sans batterie) : 0,9 kg (cisaille)

1,0 kg (sculpteur)



## RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

RAC323 : Lame sculpteur 200 mm

RAC322 : Lame cisaille 100 mm

RAC321 : Manche télescopique et roues de guidage

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez  
la gamme de jardinage 18V  
ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 214522