



# Einhell

## PROFESSIONAL



Boulonneuse sans fil

TP-CI 18 Li BL - Solo

Item No.: 4510030

Ident No.: 21041

Bar Code: 4006825613971

La visseuse à chocs solo brushless TP-CI 18 Li d'Einhell est un membre de la famille Power X-Change de grande puissance. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs de la gamme. Le moteur brushless fournit également plus de puissance et fonctionne plus longtemps qu'un moteur conventionnel. Le serrage de grandes et longues vis est une entreprise sans effort avec la visseuse à chocs. Elle est livrée avec un mandrin hexagonal de 1/4" (6,35 mm). La commande de vitesse électronique finement réglable peut être ajustée selon vos besoins. Grâce à sa conception courte et légère, elle réduit le stress et la fatigue du corps, et les surfaces ergonomiques Softgrip assurent une prise ferme. Ce produit est livré sans batterie ni chargeur, qui sont disponibles séparément.

## Technical Data

- Vitesse à vide	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
- Outil pince (hex)	Porte embout (6,35mm/1/4")
- Type de fixation des mèches	Manchon de verrouillage mécanique
- Pince de serrage (carré)	0.25 Inch
- Couple max.	180 Nm

## Logistic Data

- Poids du produit (kg)	1.07
- Poids brut	1.25
- Unité par carton de suremballage	4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	5.5 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	320 x 170 x 220 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	9024   16400   19200



## Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Item No.: 4511502  
Bar Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511516  
Bar Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
Charger  
Item No.: 4512113  
Bar Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512040  
Bar Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511501  
Bar Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512097  
Bar Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512102  
Bar Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512103  
Bar Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Battery  
Item No.: 4511489  
Bar Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Battery  
Item No.: 4511341  
Bar Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times

One Battery for All	Fixation et dévissage (Pièces)
1.5 Ah	210
2.0 Ah	280
2.5 Ah	350
3.0 Ah	420
4.0 Ah	560
5.2 Ah	730
6.0 Ah	840
8.0 Ah	1120

### Test setup:

1) Écrous de roue