



**RY18PLA-0** (Code article : 5133004575)

**Coupe-branche télescopique 18V ONE+™**  
Vendu sans batterie ni chargeur



# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 100 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### LAMES HAUTES QUALITÉ BYPASS

Permet une coupe nette des branches et une finition impeccable tout en préservant la plante

**Coupe nette et précise**

### PUISSANCE DE COUPE



Coupe rapide, sans effort, et efficace en moins de 3 secondes avec une puissance de coupe de 250 Nm

**Performance de travail**

### TUBE TÉLESCOPIQUE

Offre une plus grande portée d'action quelque soit la taille de l'utilisateur

**Confort de travail**



### POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE

Prise en main ferme et confortable  
Meilleure maîtrise de la machine


**Confort de travail**



### TÊTE DE COUPE ARTICULÉE 75°-150°

Permet d'accéder et de couper facilement les branches quelque soit leur inclinaison 37,5° entre chaque position de coupe pour un ajustement sur 150°

**Confort de travail**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™ Ryobi® de votre choix

Capacité de coupe : 32 mm

Puissance de coupe : 250 Nm

Longueur totale : 190 à 270 cm

Tête articulée droite et gauche (75°-150°)

Poids (sans batterie) : 3,5 kg



## LIVRÉ AVEC

- 1 harnais bretelle

## RÉFÉRENCE ACCESSOIRE

- RAC315 : Lame de rechange

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez  
la gamme de jardinage  
18V ONE+™ Ryobi®



# 18V ONE+

CODE EAN

