



Einhell

PROFESSIONAL



Cordless Router / Palm Router

TP-RO 18 Set Li BL - Solo

Item No.: 4350410

Ident No.: 21011

Bar Code: 4006825662818

Avec sa batterie PXC, la défonceuse-affleureuse combinée sans fil TP-RO 18 Set Li BL-Solo Einhell offre la liberté du sans-fil. Elle est entraînée par un moteur sans charbon associé à un variateur électronique. Réglage de profondeur/ajustement fin et coulisse double pour un fraisage exact Pincés de serrage (6+8 mm), dispositif de blocage de l'arbre, éclairage LED, poignée à surface souple Softgrip, pare-copeaux et support à deux mains facilitant l'utilisation La garniture plastique protège les pièces. L'accessoire d'affleurage permet de biseauter des bords. Vendu avec butée parallèle, pointe de compas, bague de copiage, outils de montage, adaptateur pour aspirateur et sac de rangement La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Moteur sans charbon : plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- Moteur puissant et variateur de vitesse électronique
- Profondeur de fraisage réglable en continu avec réglage fin additionnel
- Réglage de la profondeur par butée revolver à plusieurs niveaux
- Coulisse double pour un fraisage exact
- Pincés de serrage 6 et 8 mm pour diverses fraises
- Système de blocage de l'arbre facilitant le changement d'outil
- Lampe LED pour l'éclairage optimal de la zone de travail
- La garniture plastique protège la surface des pièces.
- Poignée ergonomique à surface souple Softgrip
- Pare-copeaux protégeant des copeaux présents dans le champ de vision
- Support à deux mains pour une utilisation précise de l'outil
- L'accessoire d'affleurage permet de biseauter des bords.
- Accessoires inclus – Outre un sac, le kit contient différents accessoires comme une butée parallèle, une pointe de compas, un adaptateur pour aspirateur. L'outil est vendu sans batterie ni chargeur.
- Avec adaptateur compatible avec les aspirateurs eaux et poussières Einhell
- Avec sac de rangement pour un transport propre et sûr
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



Technical Data

- Voltage	18 V
- Lift height (palm router)	40 mm
- Lift height (router)	35 mm
- Idle speed	10000 - 30000 min ⁻¹
- Clamp diameter	6 + 8 mm
- Max. milling cutter	30 mm

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	1.34
- Poids brut	4.62
- Dimensions single packaging	320 x 276 x 200 mm
- Pieces per export carton	2 Pieces
- Gross weight of export carton	9.8 kg
- Dimensions export carton	570 x 340 x 220 mm
- Container quantity (20"/40"/40"HC)	1350 2720 2992

Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1 Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512112
Bar Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery
Item No.: 4511526
Bar Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512114
Bar Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery
Item No.: 4511553
Bar Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Item No.: 4511600
Bar Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Router bit set 8 mm 15 pcs. Oberfräsen-Zubehör
Item No.: 49757291
Bar Code: 4009317572916
Einhell Accessory

Battery-Running-Times



One Battery for All	Coupe ¹ (m)
1.5 Ah	22
2.0 Ah	29
2.5 Ah	37
3.0 Ah	44
4.0 Ah	58
5.2 Ah	77
6.0 Ah	88
8.0 Ah	118

Test setup:

1) Bois tendre - Panneau aggloméré - Vitesse électronique max.