



**RBT18-0** (Code article : 5133004999)  
**Enceinte Bluetooth 18V ONE+™**  
 Vendue sans batterie ni chargeur

# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 150 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### PANNEAU DE CONTRÔLE

Boutons marche/arrêt, volume et navigation

**Simple & pratique**

### PORT DE CHARGE USB 2.1 A

Pour charger les smartphones ou tablettes partout

**Astucieux**

### 2 HAUT-PARLEURS 10 W & BASSES RENFORCÉES

Son clair et puissant de qualité premium

**Confort d'écoute**

### CONNEXION BLUETOOTH 4.2

Avec une portée de connexion de 25 m

**Confort d'utilisation**

### POIGNÉE SOUPLE

Idéale pour transporter ou suspendre l'enceinte

**Confort d'utilisation**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 18V

Puissance : 20 W (2 x 10 W)

Ø haut-parleurs : 76 mm

Portée : 25 m

Chargeur USB : 2,1 A

Poids sans batterie : 1,6 kg



## LIVRÉE

- En boîte carton



**ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR !  
 JUSQU'À 17H D'ÉCOUTE AVEC UNE BATTERIE 5,0 AH**



**18V ONE+**

**Scannez et découvrez  
 la gamme 18V ONE+™  
 Ryobi®**



CODE EAN



\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr