




FONDUR A CIRER

Protège la teinte, bouche les pores du bois pour une finition cirée parfaite.



Destination

- Sur toutes essences de bois (idéal sur des bois nobles: acajou, merisier, noyer, bois fruitiers)
- Compatible avec les teintes bois tendres ou teinte bois durs.

Teinte: incolore

Conditionnement : 0.5L

Temps de séchage : 3h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : pinceau

Performances

- Fixe la teinte et imperméabilise le bois avant mise en cire
- Donne de la profondeur et des reflets au bois
- Idéal sur des meubles à usage décoratif

Mode d'emploi

Vous pouvez appliquer le fondur à cirer sur bois brut ou teinté. Dans le cas de meubles déjà cirés ou vernis, vous devez préalablement supprimer tout produit de finition.

1. Égrenez le bois, brut ou teinté, au papier abrasif fin, puis dépoussiérez-le.
2. Appliquez le fondur à cirer à l'aide d'un pinceau et laissez sécher 3 heures.
3. Égrenez délicatement la couche de fondur au papier abrasif très fin ou avec une laine d'acier douce n°000. Dépoussiérez.
4. Appliquez ensuite votre cire.

Le conseil Libéron

- Le fondur à cirer peut être recouvert par un vernis (bistrot, tampon, antiquaire) ou une cire (antiquaire ou abeille).
- Lors de l'application du fondur, le bois peut se teinter plus ou moins selon la nature et l'ancienneté du support.