



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Fraiseuse à lamelles sans fil

**TE-BJ 18 Li - Solo**

**Item No.: 4350630**

Ident No.: 21011

Bar Code: 4006825660302

Fait partie de la gamme PXC ; immédiatement opérationnelle pour une utilisation flexible en toute liberté. Conception massive en aluminium pour le fraisage précis de rainures, adaptée à toutes les tailles courantes de lamelles jusqu'au type 20 Cet outil flexible se distingue par le réglage en continu de la hauteur et de l'angle jusqu'à 90° et l'ajustement rapide de la profondeur de fraisage à 6 niveaux. Le système de blocage de l'arbre facilite le changement de fraise. L'outil est vendu avec une clé à ergots et un sac à poussière. Il comprend un adaptateur pour aspirateurs eaux et poussières Einhell.

## Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Fraisage sans fil : outil flexible, autonome et immédiatement opérationnel
- Réglage en continu de l'angle jusqu'à 90°
- Réglage en continu de la hauteur
- Réglage rapide de la profondeur de fraisage à 6 niveaux
- Compatible avec des dimensions de lamelles courantes jusqu'au type 20
- La conception massive en aluminium permet le fraisage précis de rainures.
- Système de blocage de l'arbre facilitant le changement de fraise
- Clé à ergots pour le changement de fraise
- Avec sac à poussière pour un travail sans poussière
- Adaptateur pour aspirateurs eaux et poussières Einhell
- Batterie et chargeur non inclus de série (disponibles séparément)




## Technical Data

- Voltage 18 V
- Idle speed 6500 min<sup>-1</sup>
- Groove cutter Ø100 x Ø22 x 4 mm
- Max. router depth 2 cm
- Tilt angle adjustment 90 °



## Logistic Data

- Poids du produit (kg) 2.58
- Poids brut 3.38
- Dimensions single packaging 390 x 200 x 180 mm
- Pieces per export carton 3 Pieces
- Gross weight of export carton 10.8 kg
- Dimension export box 615 x 415 x 200 mm
- Container quantity (20"/40"/40"HC) 1680 | 3390 | 4005



## Available as special accessories



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512040  
Bar Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Battery  
Item No.: 4511341  
Bar Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Fräserblatt 100x22x4,0 mm 6Z.  
Flachdübelfräsen-Zubehör  
Item No.: 49758941  
Bar Code: 4009317589419  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times

One Battery for All	 Coupe <sup>1</sup> (Nombre)
1.5 Ah	212
2.0 Ah	283
2.5 Ah	353
3.0 Ah	424
4.0 Ah	566
5.2 Ah	735
6.0 Ah	840
8.0 Ah	1132

### Test setup:

1) Bois tendre - Épicéa