



BOISINE®

Meubles de Cuisine

Décore sans masquer le veinage du bois et protège les meubles de cuisine.



Destination

- Meubles de cuisine en bois à rénover ou à personnaliser.
- Sur bois brut ou déjà verni (rénovation)
- Sur toutes essences et notamment sur chêne: contient des anti-tanins.

Performances

- Direct sur bois verni : sans décapage et sans sous-couche.
- Résistant aux taches alimentaires et aux produits d'entretien.
- Lessivable : entretien facile.
- Anti-goutte : idéal pour les parties verticales.
- S'applique facilement au pinceau ou au tampon applicateur.

Teintes: Blanc crème, Praliné, Poivre Gris, Thé Fumé, Aubergine, Feu de Sel, Gris Mousseron, Ardoise.

Aspect: Satiné

Conditionnement : 1L

Temps de séchage : 12h

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: eau

Matériel : pinceau ou tampon

Mode d'emploi

S'applique sur un bois propre, sec et correctement préparé. Sur **BOIS BRUT** : égrenez votre support et dépoussiérez. Sur **BOIS VERNIS ou BOIS PLAQUE** : lessivez (nettoyant à base de cristaux de soude) et rincez. Poncez votre support au papier de verre grain 240. Dépoussiérez. Inutile de revenir complètement au bois brut. **Sur BOIS CIRE** : décirez avec le Décireur Libéron avant de poncer.

Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser le produit.

1. A l'aide d'un pinceau ou d'un tampon applicateur en mohair (sur les surfaces planes), appliquez une couche de Boisine® dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 4h.
2. Egrenez votre support au papier de verre 240 et appliquez une 2^{ème} couche sur le même principe.

Le conseil Libéron

- Démontez les portes, tiroirs... et travaillez à l'horizontale pour une application plus facile. Sur des bois très anciens et tanniques, vous pouvez appliquer au préalable un fondur.
- Entretien quotidien: lessivable à l'éponge + produits ménagers doux. Evitez les produits trop agressifs type javel ou abrasif.
- La résistance optimale de Boisine® est obtenue après 20 jours de séchage.

