

## Kits d'alarme Securizy



Sans  
Fil



Montage  
rapide



Détecteur  
de mouvement



Détecteur  
d'ouverture



- Sirène 105 dB
- Piles fournies
- 4 zones
- Extention possible jusqu'à  
10 télécommandes et  
40 détecteurs



Référence : 570 849



Armement/Désarmement par code



- Sirène 105 dB
- Piles fournies
- 4 zones
- Extention possible jusqu'à  
20 télécommandes et  
40 détecteurs



Référence : 570 859



Armement/Désarmement par télécommande



## Centrale à code avec sirène intégrée

Réf : 570 848 - 3335355708484

### Caractéristiques techniques

- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Alimentation : 2 piles 1,5 volts AAA
- Indicateur de pile faible
- Distance max de transmission : 100 mètres
- Volume sirène : 105 dB

Ce système polyvalent vous permet de sécuriser rapidement votre maison et vos biens. Le système fonctionne sur piles, il utilise des signaux sans fil et une sirène puissante pour protéger votre maison. Il suffit d'ajouter des capteurs et des sirènes en fonction de votre habitation et du niveau de sécurité souhaité. Le système d'alarme résidentiel SEDEA utilise des capteurs de porte et de fenêtre ou des détecteurs de mouvement qui sont connectés sans fil à une sirène. Lorsqu'un cambrioleur entre dans votre propriété, la sirène émet une alarme extrêmement forte.

Ce système s'arme ou se désarme par code ou par télécommande.



## Centrale avec sirène intégrée

Réf : 570 850 - 3335355708507

### Caractéristiques techniques

- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Alimentation : 2 piles 1,5 volts AAA
- Indicateur de pile faible
- Distance max de transmission : 100 mètres
- Volume sirène : 105 dB

Ce système polyvalent vous permet de sécuriser rapidement votre maison et vos biens. Le système fonctionne sur piles, il utilise des signaux sans fil et une sirène puissante pour protéger votre maison. Il suffit d'ajouter des capteurs et des sirènes en fonction de votre habitation et du niveau de sécurité souhaité. Le système d'alarme résidentiel SEDEA utilise des capteurs de porte et de fenêtre ou des détecteurs de mouvement qui sont connectés sans fil à une sirène. Lorsqu'un cambrioleur entre dans votre propriété, la sirène émet une alarme extrêmement forte.

Ce système s'arme ou se désarme par télécommande.



Réf. : 570 842 | Détecteur de mouvement

| 3335355708422



Réf. : 570 844 | Détecteur d'ouverture

| 3335355708446



Réf. : 570 846 | Télécommande

| 3335355708460