



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Perceuse-Visseuse sans fil

TC-CD 18/35-2 Li (1x1,5 Ah)

Référence produit: 4514255

Numéro d'identification: 21013

Code EAN: 4006825674491

La perceuse-visseuse sans fil Einhell TC-CD 18/35-2 Li (1x 1,5 Ah) est un membre pratique de la famille de batteries Power X-Change, qui peut être combinée de manière flexible. La boîte de vitesses métallique robuste permet des perçages et des vissages puissants, tandis que l'électronique de vitesse assure un travail précis. Avec un couple de 35 Nm, 21 niveaux de couple + un niveau de perçage, la perceuse-visseuse est incroyablement polyvalente. Le mandrin à serrage rapide de 10 mm à double manchon facilite le changement de forets et d'embouts. La visseuse sans fil tient bien en main grâce à son design ergonomique avec poignée souple et la lumière LED intégrée améliore la visibilité de la zone de travail. Outil vendu avec une batterie de 1,5 Ah et un chargeur.

Caractéristiques et bénéfiques

Données techniques

- Batterie	18 V 1500 mAh Li-Ion
- Temps de chargement	2h
- Nombre de vitesse	1
- Vitesse de ralenti (vitesse 1)	0-550 min ⁻¹
- Couple max.	35 Nm
- Nombre de réglages du couple	21+1 réglages
- Mandrin de perceuse	10 mm double manchon
- Nombre de batteries	1 Pieces



Données logistiques

- Poids du produit	1.39 kg
- Poids brut a l'unité	2.07 kg
- Dimension du packaging unitaire	241 x 104 x 206 mm
- Unité par carton de suremballage	4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	8.76 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	440 x 258 x 226 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	4304



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512114
Code EAN: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



Bitsatz 34 tlg. S-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108801
Code EAN: 4009311088017
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108806
Code EAN: 4009311088062
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108911
Code EAN: 4009311089113
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries



Vissage¹
(Pièces)

Un accumulateur pour
tous les cas

1.5 Ah	220
2.0 Ah	295
2.5 Ah	366
3.0 Ah	440
4.0 Ah	590
5.2 Ah	760
6.0 Ah	880
8.0 Ah	1180

Configuration de test:

1) Bois tendre - 6x60 mm