



RBP18250-0 (Code article :5133005541)

Polisseuse 250 mm 18V ONE+™

Vendue sans batterie ni chargeur

RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

BATTERIE POSITIONNÉE SUR LE DESSUS

Pour stabiliser l'outil

Pratique

2 POIGNÉES DE MAINTIEN GRIPZONE™ MICRO-ALVÉOLÉES

Pour une prise en main ferme et confortable

Confort d'utilisation

SYSTÈME D'OSCILLATION ORBITALE

Pour un polish sans aucune trace

Finition parfaite

BOUTON MARCHÉ / ARRÊT FACILEMENT ACCESSIBLE

Pas de fatigue pendant le travail

Confort d'utilisation



APPLICATION HOMOGENÈME DU POLISH, FINITION ÉTINCELANTE SANS AUCUNE TRACE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 18V

Vitesse d'oscillation : 3600 osc/min

Diamètre d'oscillation : 12,5 mm

Dimensions patin : 250 mm

Poids sans batterie : 2,03 kg



LIVRÉE AVEC

- 1 bonnet d'application
- 1 bonnet de finition

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

18V ONE+

Scannez et découvrez
la gamme 18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 199522