



# Einhell

## PROFESSIONAL



**Ponceuse à bande sans fil**  
**TP-BS 18/457 Li BL - Solo**  
**Item No.: 4466270**

Ident No.: 21011

Bar Code: 4006825663624

La ponceuse à bande sans fil TP-BS 18/457 Li BL Einhell permet de poncer facilement et uniformément de grandes surfaces. Cet outil puissant de 18 V fait partie de la gamme Power X-Change. Moteur sans charbon, grande semelle de ponçage (126x75 mm), vitesse de bande maximale de 250 m/min et blocage de la marche continue pour traiter rapidement de grandes surfaces La ponceuse comprend également un dispositif pour bloquer et ajuster la bande de ponçage sans outil, une poignée auxiliaire et une surface de pose pour une utilisation stationnaire. Avec système d'aspiration des poussières et adaptateur pour aspirateur Bac collecteur de poussière et 3 bandes de ponçage P80 inclus La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

## Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V.
- Moteur sans charbon : plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux applications
- Changement de la bande de ponçage sans outil grâce au levier de blocage
- Déroulement précis de la bande grâce au dispositif de réglage
- Poignée et poignée supplémentaire avec Softgrip pour une maniabilité optimale
- Surface de pose intégrée permettant une utilisation stationnaire
- Blocage de la marche continue pour une utilisation confortable
- Système d'aspiration des poussières intégré et adaptateur pour aspirateur
- Bac collecteur de poussière pour un espace de travail propre
- Vendue avec 3 bandes de ponçage (P80)
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



## Technical Data

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - Belt speed       | 120 - 250 m/min |
| - Abrasive belt    | 457 x 75 mm     |
| - Grinding surface | 126x75 mm       |

## Logistic Data

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Poids du produit (kg)              | 2.58               |
| - Poids brut                         | 3.33               |
| - Dimensions single packaging        | 355 x 170 x 200 mm |
| - Pieces per export carton           | 4 Pieces           |
| - Gross weight of export carton      | 15.5 kg            |
| - Dimensions export carton           | 367 x 352 x 432 mm |
| - Container quantity (20"/40"/40"HC) | 1932   3868   4872 |



## Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Item No.: 4511502  
Bar Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511516  
Bar Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
Charger  
Item No.: 4512113  
Bar Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Battery  
Item No.: 4511526  
Bar Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Battery  
Item No.: 4511489  
Bar Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Schleifbandset, 75x457, 6tlg.  
Belt Sander Accessory  
Item No.: 4419815  
Bar Code: 4006825665819  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512097  
Bar Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512102  
Bar Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512103  
Bar Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512112  
Bar Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512114  
Bar Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511553  
Bar Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511501  
Bar Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Item No.: 4511600  
Bar Code: 4006825665055  
Einhell Accessory

# Battery-Running-Times



One Battery for All	Ponçage <sup>1</sup> (min.)
1.5 Ah	11
2.0 Ah	15
2.5 Ah	18
3.0 Ah	22
4.0 Ah	30
5.2 Ah	38
6.0 Ah	44
8.0 Ah	59

**Test setup:**

1) Sans charge - Vitesse électronique max.