



**RSS200-GA20 – Code article: 5133003678**

**Ponceuse vibrante 1/3 feuille 200 W**

**RYOBI®**

**Revêtement GripZone™ micro-alvéolé**

Pour une prise en main ferme et confortable

**Confort d'utilisation**

**Poignée pommeau avant**

Pour un meilleur appui

**Stabilité**

**Système d'aspiration des poussières avec ventilateur double et collecteur plastique**

Protection du moteur et aspiration efficace des poussières pour garder un espace de travail propre

**Pratique**

**Double système de fixation pour feuilles auto agrippantes & traditionnelles**

**Simple & Pratique**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Puissance : 200 W
- Vitesse à vide : 12000 tr/min
- Vitesse d'oscillation : 24000 osc/min
- Diamètre d'oscillation : 2,0 mm
- Dimensions patin : 90 x 183 mm
- Capacité : 230 g/h
- Vibrations : < 6m/s<sup>2</sup>
  
- Poids : 1,6 kg

**LIVRÉE EN BOÎTE CARTON AVEC**

- 20 abrasifs



**Utilisation**

- ✓ Petits & moyens travaux
- ✓ Retrait de peinture
- ✓ Travaux de finition

