



RY18SCA-0 (Code article : 5133005024)
Sécateur 18V ONE+™
 Vendu sans batterie ni chargeur



RYOBI®

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

LAMES CHROMÉES HAUTES QUALITÉ BYPASS

Lames en acier carbone japonais SK5 pour une résistance au chocs accrue et des coupes nettes et précises

Confort d'utilisation

CYCLE DE COUPE DE 2,5 SECONDES

Permet de couper rapidement et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Travail rapide et efficace

DESIGN ULTRA COMPACT ET LÉGER

Pour un poids réduit et une utilisation confortable à une main

Confort d'utilisation

MISE-EN-ROUTE / ARRÊT AUTOMATIQUE

Mise en marche du sécateur via la gâchette (maintenir 4 sec) et mise en veille automatique après 30 secondes de non utilisation

Utilisation simplifié



18V ONE+

UTILISATION

- ✓ Idéal pour des coupes faciles, rapides et sans effort !
- ✓ Réduit la fatigue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™ Ryobi® de votre choix

Capacité de coupe : 20 mm (bois dur)
 25 mm (bois tendre)

Longueur total de l'outil : 31,5 cm

Autonomie : jusqu'à 1500 coupes de 15 mm avec une batterie 18V ONE+™ 1,5 Ah

Poids (sans batterie) : 0,74 kg



RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

- RAC318 : Lame de rechange avec clés de service
- RAC316 : Étui de ceinture avec sangle d'attache
- RAC317 : Pierre d'affûtage en carbure silicium grain 320

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
 la gamme de jardinage
 18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 192608