

CEEZAM



3xAA/LR06  
(Non inclus)



4 niveaux



★ ★ ★



90dB



18



Notification de basse  
tension



200m



98\*69\*39 mm

Ne pas déranger  
Mélodie différente





# CEEZAM



## Sonnette sans fil longue portée à piles avec flash RVB

### Sonnette

- Fréquence: 433,92 MHz
- Alimentation: 3 piles «AA / LRO6» de 1,5 V (non fournies)
- Portée de 200 m (en espace ouvert)
- 18 mélodies
- Volume réglable (4 niveaux)
- Qualité des haut-parleurs 90dB
- Portable et mural
- Ne pas déranger: le volume peut être coupé pendant 3-6-9 heures
- Notifications colorées RVB
- Peut être jumelé avec jusqu'à 6 boutons poussoirs programmables
- Joue différentes mélodies lorsqu'il est connecté avec plus de boutons poussoirs
- Puissance de radiofréquence: + 5dBm
- Couleur blanche
- Dimensions: 98 \* 69 \* 39 mm

### Bouton poussoir

- Résistant aux éclaboussures (IP44)
- 1 pile bouton 3V «CR2032» incluse
- Avec plaque signalétique
- Y compris le matériel d'installation
- Dimensions: 83 \* 33 \* 18 mm

Cette sonnette portable blanche avec une finition en maille épurée peut être placée partout dans un rayon de 200 m de son bouton poussoir. Le beau design et la finition en maille le rendent adapté à tous les intérieurs. Le haut-parleur durable de 90 dB vous permet d'entendre clairement vos visiteurs, mais vous offre bien sûr la possibilité de réduire le niveau sonore (4 niveaux). Même éteignez complètement la sonnette pendant 3 à 9 heures et activez simplement les notifications flash, idéal lorsque vous ne voulez pas être dérangé pendant un moment. Le flash RVB à l'avant garantit que vous ne manquerez aucun visiteur, sélectionnez l'option de couleur que vous préférez. Choisissez entre jusqu'à 18 mélodies selon vos goûts. Plus de solutions d'entrée dans votre maison? Ajoutez simplement un bouton-poussoir supplémentaire et faites en sorte que le son de la sonnette soit différent en fonction du bouton-poussoir enfoncé. Mélangez et associez cette sonnette avec d'autres sonnettes ou boutons poussoirs Ceezam (jusqu'à 6 boutons), pour personnaliser votre système de sonnette. Le bouton-poussoir résistant à l'eau permet d'ajouter une étiquette d'identification.

423010078  
CZ00.320 + CZ00.062

