



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Table de sciage sans fil

TE-TS 36/210 Li-Solo

Item No.: 4340450

Ident No.: 11019

Bar Code: 4006825647365

La scie circulaire sur table sans fil TE-TS 36/210 Li Einhell est un outil de base compact idéal pour tous les bricoleurs qui travaillent le bois, y compris pour des utilisations mobiles. La table en aluminium est à la fois légère et parfaitement rigide. La table dispose d'une extension à droite pour les pièces plus larges. La lame de scie est réglable en hauteur et inclinable de 45° à gauche en continu. La butée parallèle très stable garantit des coupes longitudinales précises. L'outil est vendu de série avec une butée d'angle pour des coupes en biais de - 60° à + 60°. Une lame aux carbures de tungstène haute qualité est également incluse. Ultra-mince, celle-ci permet de réaliser des coupes très fines et d'économiser la batterie. L'outil comprend des raccords d'aspiration au niveau du carter et un protège-lame pour éviter l'accumulation de poussière.

Features & Benefits

- Table en aluminium stable et légère avec des propriétés de glissement parfaites
- Extension de table à droite pour les pièces plus larges
- Outil petit et compact, idéal pour les espaces réduits ou les utilisations mobiles
- La fonction de démarrage progressif protège le moteur et l'engrenage.
- Butée parallèle extrêmement stable pour des coupes longitudinales précises
- Butée d'angle pour des coupes en biais précises de - 60° à + 60° incluse
- Lame aux carbures de tungstène haute qualité, conçue spécialement pour les scies sans fil
- Lame de scie réglable en hauteur en continu pour une plus grande sécurité
- Lame de scie inclinable en continu de 45° à gauche pour les coupes d'onglets
- Raccords d'aspiration au niveau du carter et protège-lame pour limiter les salissures
- Supports pour le rangement de tous les accessoires sur l'appareil
- Recommandation pour une performance optimale : batterie 2,5 Ah Plus ou supérieure



Technical Data

- | | |
|---|------------------------|
| - Vitesse à vide | 3800 min ⁻¹ |
| - Lame de scie | Ø210 x Ø30 mm |
| - Number of saw teeth | 40 Pieces |
| - Amplitude de pivotement de la lame de 45 ° scie | |
| - Hauteur de coupe maximum 90 ° | 70 mm |
| - Hauteur de coupe maximum 45 ° | 45 mm |
| - Taille de la table de travail | 480 x 467 mm |
| - Taille de l'extension droite de la table | 480 x 70 mm |
| - Extension de table télescopique | 370 mm |



Logistic Data

- Poids du produit (kg)	13.15
- Poids brut	17.76
- Dimension du packaging unitaire	660 x 580 x 330 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	17.76 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	660 x 580 x 330 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	224 504 571

Available as special accessories



Extractor Adapter Set
Stationary Accessory
Item No.: 4310630
Bar Code: 4006825587715
Einhell Grey



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x1,8 T40
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587852
Bar Code: 4009315878522
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,4 T48
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587861
Bar Code: 4009315878614
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x1,8 T64
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587862
Bar Code: 4009315878621
Einhell Accessory



Sbl Set D 210x30x2,5 T24/42/60
Stat. Saw Accessory; Saw Blade
Item No.: 49587805
Bar Code: 4009315878058
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,6 T24
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 4502067
Bar Code: 4006825667790
Einhell Accessory

Battery-Running-Times



Sciage¹
(m)

One Battery for All

1.5 Ah	45
2.0 Ah	60
2.5 Ah	71
3.0 Ah	92
4.0 Ah	122
5.2 Ah	160
6.0 Ah	184
8.0 Ah	244

For best performance select a battery with at least 2.5 Ah

Test setup:

1) Panneau aggloméré 19 mm