



**RY18CS20A-0** (Code article : 5133005414)  
 Tronçonneuse compacte 18V ONE+™ - 20 cm  
 Vendue sans batterie ni chargeur



# RYOBI®

## Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

### POIGNÉE ARRIÈRE MICRO-ALVÉOLÉE ET POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE

Prise en main ferme et confortable  
 Meilleure maîtrise de la machine

**Confort de travail**

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

### COMPACTE ET LÉGÈRE

Design ergonomique et poids réduit pour une grande manœuvrabilité et une fatigue réduite

**Confort de travail**

### SÉCURITÉ OPTIMALE

Frein de chaîne mécanique

**Sécurité d'utilisation**

### PORTE OUTIL EMBARQUÉ

Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide

**Entretien simplifié**

### UTILISATION

- ✓ Petit élagage, ébranchage
- ✓ Débit bois de chauffage
- ✓ Utilisation régulière et domestique



### TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

Maintien de la tension de chaîne latéral pour un ajustement sûr, robuste et précis

**Système robuste, solide et précis**

### LUBRIFICATION MANUELLE DE LA CHAÎNE

permet un design compact et léger

**Confort de travail**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec une batterie 18V ONE+™ Ryobi® de votre choix

Longueur du guide : 20 cm

Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,1 mm

Vitesse de la chaîne : 4,6 m/s

Nombre de maillons : 33

Autonomie : jusqu'à 40 coupes de Ø 10 cm (bois dur) avec sa batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) : 2,3 kg



## RÉFÉRENCE ACCESSOIRE

- RAC270 : chaîne 20 cm

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez  
 la gamme de jardinage  
 18V ONE+™ Ryobi®



18V ONE+

CODE EAN



4 892210 199515