



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Visseuse à placo sans fil

TE-DY 18 Li-Solo

Item No.: 4259980

Ident No.: 21032

Bar Code: 4006825635607

La visseuse pour cloisons sèches Einhell TE-DY 18 Li-Solo fait partie de la famille Power X-Change et travaille avec puissance et précision. Grâce à son design court et léger et à ses surfaces de préhension souples et ergonomiques, elle facilite les travaux, même en fonctionnement continu. Pour un vissage convivial, il dispose d'un raccord à pression intégré. La possibilité de sélectionner le mode de fonctionnement continu permet de réduire la fatigue. L'éclairage LED permet d'éclairer les zones de travail sombres. Pour un réglage précis de la profondeur, une butée de profondeur réglable est prévue. Les embouts peuvent être changés rapidement et intuitivement grâce au porte-embouts magnétique. Le clip ceinture pratique. Livré dans l'E-Box basic pratique. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

Technical Data

- Voltage	18 V
- Vitesse à vide	0 - 4000 min ⁻¹
- Type de mandrin (porte-outil)	Bit holder (6,35mm/1/4")

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	0.99
- Poids brut	1.94
- Dimension du packaging unitaire	343 x 340 x 90 mm
- Unité par carton de suremballage	4 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	11.95 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	430 x 365 x 355 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	1850 3800 4500



Available as special accessories



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Item No.: 4512113
Bar Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Item No.: 4511526
Bar Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511600
Bar Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Item No.: 4512102
Bar Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512112
Bar Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512114
Bar Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511553
Bar Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511501
Bar Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Battery-Running-Times



One Battery for All

Vissage_r
(Pièces)

1.5 Ah	800
2.0 Ah	1100
2.5 Ah	1350
3.0 Ah	1600
4.0 Ah	2200
5.2 Ah	2800
6.0 Ah	3300
8.0 Ah	4400

Test setup:

1) Plaque de plâtre (monocouche), sous-construction bois tendre - 3,9x25 mm