

SPIKY

	type 18650 x1	FR: Batterie remplaçable EN: Battery replaceable DE: Batterie austauschbar IT: Batteria sostituibile ES: Bateria reemplazable PL: Bateria wymienna
	FR: Circuit LED intégré EN: Integrated LED circuit DE: Integrierte LED-Schaltung IT: Circuito LED integrato ES: Circuito led integrado PL: Wbudowany obwód LED	100% 400lm
min.8H - max.12H		

		CRI			
3297025005326	6W	> 80	IP 65		10,5x34x9,5 cm

FR: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En fin de vie, veuillez les recycler dans points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils.
 EN: Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.
 DE: Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer in den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler, um Rat zu erhalten.
 IT: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. A fine vita si prega di riciclarli negli appositi punti di raccolta. Contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore per un consiglio.
 ES: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Al final de su vida útil, recíclalos en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con su autoridad local o su distribuidor para obtener asesoramiento.
 PL: Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu ich eksploatacji prosimy o recykling w przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.

FR: Les batteries doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. Ne jeter pas les batteries dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou au feu, car elles risqueraient de fuir ou d'exploser. N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas et n'endommagez pas les batteries, au risque de provoquer des blessures.
 EN: Batteries must be recycled or disposed of in an appropriate manner. Do not dispose of batteries in household garbage, municipal waste or on fire, as they may leak or explode. Do not open, short circuit, or damage the batteries, as this may cause injury.
 DE: Batterien müssen auf geeignete Weise recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll, Hausmüll oder ins Feuer, da sie auslaufen oder explodieren können. Öffnen, kurzschließen oder beschädigen Sie die Batterien nicht, da dies zu Verletzungen führen kann.
 IT: Le batterie devono essere riciclate o smaltite in modo appropriato. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nei rifiuti urbani o nel fuoco, poiché potrebbero perdere liquidi o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
 ES: Las baterías deben reciclarse o desecharse de manera adecuada. No deseche las baterías en la basura doméstica, basura municipal o en el fuego, ya que pueden tener fugas o explotar. No abra, cortocircuite ni dañe las baterías, ya que esto puede causar lesiones.
 PL: Baterie należy poddać recyklingowi lub zutylizować w odpowiedni sposób. Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, komunalnych ani do ognia, ponieważ mogą wyciekać lub eksplodować. Nie otwieraj, nie zwieraj ani nie uszkadzaj baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia.

FR: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne
 EN: Product conforms to European Union Directives
 DE: Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
 IT: Prodotto conforme alle Direttive dell'Unione Europea
 ES: El producto cumple con las directivas de la Unión Europea
 PL: Produkt zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej

FR: Classe III, matériel alimenté sous une tension inférieure à 50 volts
 EN: Class III, equipment supplied at a voltage of less than 50 volts
 DE: Klasse III, Geräte, die mit einer Spannung von weniger als 50 Volt versorgt werden
 IT: Classe III, apparecchiature alimentate a una tensione inferiore a 50 volt
 ES: Clase III, equipo alimentado a un voltaje de menos de 50 voltios
 PL: Klasa III, sprzęt zasilany napięciem poniżej 50 woltów

FR

Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1) Consignes générales de sécurité - General safety instructions - Allgemeine Sicherheitshinweise Istruzioni generali di sicurezza - Instrucciones generales de seguridad - Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- FR** - Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant toute manipulation. Mettre le produit hors tension avant toute manipulation.
- Ne pas exposer le produit à de forte chaleur. Ne pas jeter au feu
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Nettoyez régulièrement le produit en utilisant un chiffon doux, légèrement humide et non-pelucheux.
- La batterie de ce produit est remplaçable. Utilisez une batterie de même type et de même caractéristiques.
- L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'intensité lumineuse choisie. Mettre en charge un appareil mobile sur le projecteur réduit de façon significative le temps d'utilisation du projecteur.
- Le luminaire ne peut pas être utilisé dans des conditions sévères d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée.
- Afin de garantir l'étanchéité du produit, veiller à ce que le cache situé à l'arrière du produit soit fermé.
- Le panneau solaire doit être propre et installé dans un emplacement exposé à un ensoleillement direct. Toute ombre ou corps empêchant l'exposition du soleil sur le panneau solaire compromettent la bonne charge de la batterie.
- EN** - Check that the product is not damaged before handling. Switch off the product before handling it.
- Do not expose the product to strong heat. Do not throw into the fire
- Do not look directly at the light source.
- Clean the product regularly using a soft, slightly damp, lint-free cloth.
- The battery of this product is replaceable. Use a battery of the same type and characteristics.
- Battery life may vary depending on the light intensity chosen. Charging a mobile device on the projector significantly reduces projector usage time.
- The luminaire cannot be used under severe conditions of use.
- Do not use the appliance when the protective glass is cracked or broken.
- To ensure the product is watertight, ensure that the cover located at the rear of the product be closed.
- The solar panel must be clean and installed in a location exposed to direct sunlight. Any shadow or body preventing the sun from being exposed on the solar panel will compromise the proper charge of the battery.
- DE** - Vergewissern Sie sich vor der Handhabung, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie es handhaben.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Hitze aus. Nicht ins Feuer werfen
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Die Batterie dieses Produkts ist austauschbar. Verwenden Sie eine Batterie desselben Typs und derselben Eigenschaften.
- Die Batterielebensdauer kann je nach gewählter Lichtintensität variieren. Das Aufladen eines Mobilgeräts auf dem Projektor reduziert die Nutzungszeit des Projektors erheblich.
- Die Leuchte kann nicht unter erschwerten Nutzungsbedingungen verwendet werden.
- Non utilizzare l'apparecchio se il vetro di protezione è incrinato o rotto.
- Um sicherzustellen, dass das Produkt wasserdicht ist, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung an der Rückseite des Produkts geschlossen.
- Das Solarpanel muss sauber sein und an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung installiert werden. Jeglicher Schatten oder Körper, der verhindert, dass die Sonne auf das Solarpanel scheint, beeinträchtigt die ordnungsgemäße Ladung der Batterie.
- IT** - Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di maneggiarlo. Spegnerlo il prodotto prima di maneggiarlo.
- Non esporre il prodotto a forti fonti di calore. Non gettare nel fuoco
- Non guardare direttamente la fonte di luce.
- Pulire regolarmente il prodotto utilizzando un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine.
- La batteria di questo prodotto è sostituibile. Utilizzare una batteria dello stesso tipo e caratteristiche.
- La durata della batteria può variare a seconda dell'intensità della luce scelta. La ricarica di un dispositivo mobile sul proiettore riduce notevolmente il tempo di utilizzo del proiettore.
- L'apparecchio non può essere utilizzato in condizioni d'uso gravose.
- Non utilizzare l'apparecchio se il vetro di protezione è incrinato o rotto.
- Per garantire la tenuta stagna del prodotto, assicurarsi che il coperchio situato sul retro del prodotto essere chiuso.
- Il pannello solare deve essere pulito e installato in un luogo esposto alla luce solare diretta. Qualsiasi ombra o corpo che impedisca l'esposizione del sole sul pannello solare comprometterà la corretta carica della batteria.
- ES** - Compruebe que el producto no esté dañado antes de manipularlo. Apague el producto antes de manipularlo.
- No exponga el producto a un calor fuerte. No lo arrojes al fuego
- No mire directamente a la fuente de luz.
- Limpie el producto con regularidad con un paño suave, ligeramente humedecido y que no suelte pelusa.
- La batería de este producto es reemplazable. Utilice una batería del mismo tipo y características.
- La duración de la batería puede variar según la intensidad de luz elegida. La carga de un dispositivo móvil en el proyector reduce significativamente el tiempo de uso del proyector.
- La luminaria no se puede utilizar en condiciones severas de uso.
- No utilice el aparato cuando el cristal protector esté rajado o roto.
- Para asegurarse de que el producto sea hermético, asegúrese de que la tapa de la parte posterior del producto esté cerrada.
- El panel solar debe estar limpio e instalado en un lugar expuesto a la luz solar directa. Cualquier sombra o cuerpo que impida que el sol quede expuesto en el panel solar comprometerá la carga adecuada de la batería.
- PL** - Przed manipulacją sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Wyłącz produkt przed manipulowaniem nim.
- Nie wystawiaj produktu na działanie silnego ciepła. Nie wrzucaj do ognia
- Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Produkt należy regularnie czyścić miękką, lekko wilgotną, niestrzepiącą się ściereczką.
- Bateria tego produktu jest wymienna. Użyj baterii tego samego typu i właściwości.
- Żywotność baterii może się różnić w zależności od wybranego natężenia światła. Ładowanie urządzenia mobilnego przez projektor znacznie skraca czas użytkowania projektora.
- Oprawa nie może być używana w trudnych warunkach użytkowania.
- Nie używaj urządzenia, gdy szyba ochronna jest pęknięta lub pęknięta.
- Para asegurarse de que el producto sea hermético, asegúrese de que la tapa de la parte posterior del producto esté cerrada.
- Panel słoneczny musi być czysty i zainstalowany w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jakikolwiek cień lub ciało uniemożliwiające ekspozycję słońca na panel słoneczny zakłóci prawidłowe ładowanie akumulatora.

