



# FICHE TECHNIQUE

## Décapant four et accessoires aérosol 500ML

- Dégraisse à fond et sans efforts : intérieur des fours, rôtissoires, barbecues, grils et vitre intérieure de fours auto-nettoyants (sauf contre-indication des fabricants).
- S'utilise sur surfaces froides ou tièdes.
- Ne coule pas.
- Sans soude caustique.

### MODE D'EMPLOI ◀

Bien agiter avant et pendant emploi. Protéger les surfaces environnantes.

#### Sur four froid

Vaporiser verticalement à 20 cm de la surface à nettoyer. Laisser agir au moins 30 minutes. Rincer abondamment avec une éponge humide. Rincer le bouton presseur à l'eau claire sans l'enlever de l'aérosol.

#### Sur four tiède

Préchauffer 2 à 3 minutes (thermostat 2) puis éteindre le four. Attendre 10 minutes environ. Appliquer le produit par vaporisation verticale à 20 cm suivant le même principe que sur les surfaces froides. Laisser agir 20 mn environ. Rincer abondamment avec une éponge humide. Rincer le bouton presseur à l'eau claire sans l'enlever de l'aérosol. En cas de graisses recuites, prolonger le temps d'action du produit.

### RECOMMANDATIONS ◀

Ne pas utiliser sur aluminium, cuivre, surfaces peintes, surfaces vernies, parois intérieures des fours auto-nettoyants, mini-fours et fours à micro-ondes.

### COMPOSITION ◀

Agents de surface anioniques : moins de 5%. Hydrocarbures aliphatiques : 5% ou plus, mais moins de 15%. Parfums.

### PRECAUTIONS ◀

Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Tenir les enfants à l'écart des surfaces traitées. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas respirer les aérosols.



F+ Extrêmement inflammable



e 500ml



Code article : **240**

Date : **07 06 2010**  
FT.01 / Procédure AQ.10