

FR

MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

Tour céramique PALM 2000W



Manuel d'Instruction d'origine

Ref: 930140
Mod: BHN2010R

Dx
DREXON

Lisez attentivement le présent manuel avant toute utilisation de votre appareil. **Cet appareil ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.**

Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure



Respectez les consignes de sécurité données dans le présent manuel.

Sommaire


Instructions de sécurité	2	Entretien et maintenance	11
Description	6	Spécifications techniques	11
Mise en marche et fonctionnement	7	Recyclage	13
Sécurités	9	Bon de garantie	14

INSTRUCTIONS GENERALES DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
3. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en

comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

4. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
7. MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage: 
8. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en des-

sous d'une prise de courant.

9. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (Utilisation en volume 0, 1 ou 2 d'une salle de bain strictement interdit).
10. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou produits inflammables (colles etc. ...).
11. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
12. N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il

- arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.
13. Arrêtez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant : si vous ne l'utilisez plus, pour le nettoyage ou en cas de panne.
 14. Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
 15. Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil.
 16. Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
 17. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
 18. N'utilisez que les accessoires d'origine.
 19. Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
 20. Respectez les « Instructions de sécurité spécifiques à cet appareil » données ci-après ...

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

• Distance de sécurité

Maintenez une distance de sécurité de 1 m entre l'appareil et tout objet facilement inflammable comme des meubles, rideaux, etc.

• Attention !

Il s'agit d'un appareil de chauffage d'appoint. Ne laissez pas l'appareil fonctionner pendant des heures en votre absence. Ne quittez pas votre logement pendant que l'appareil fonctionne.

• Veillez à un bon positionnement de l'appareil !

Placez l'appareil de façon à ce que l'air puisse entrer et sortir sans difficulté.

• Attention !!! La poignée de l'appareil est destinée à déplacer l'appareil et ne doit en aucun cas servir à le fixer à un mur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant de 230 V, 50 Hz en bon état.
- Assurez-vous que la protection par fusible de la prise de courant que vous comptez utiliser, soit d'au moins 10 ampères !

• Risque de brûlure !


L'air sortant de l'appareil est brûlant et peut faire jusqu'à 80°C ! Ne laissez jamais des enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil.

• Risque de surchauffe !

Ne chauffez jamais de pièces de moins de 4 m³.


- Placez l'appareil sur une surface plane résistant à la chaleur.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil.

DESCRIPTION



1. Ecran de contrôle 2. Grille entrée d'air 3. Base 4. Grille sortie d'air
5. Interrupteur Marche/Arrêt

Télécommande et écran de contrôle



	Télécommande	Ecran de contrôle
A	ON/OFF	
B	MODE	
C	UP	
D	TIMER	
E	DOWN	
F	SWING	

Pour utiliser la télécommande, retirer le film transparent protégeant la pile en le tirant.

Pour installer une pile neuve : voir le paragraphe « **Changement de la pile de la télécommande** »

- Toutes les fonctions accessibles à partir de l'écran de contrôle, sont également accessibles à partir de la télécommande.

- Les commandes disponibles sont les suivantes :

- A. Marche / Mise en veille
- B. Sélection du mode
- C. Augmenter
- D. Minuterie
- E. Diminuer
- F. Oscillation

MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT

Pour augmenter la durée de vie de votre appareil, Il est nécessaire de le laisser refroidir avant de le retirer de la prise de courant ou avant de mettre l'interrupteur Marche / Arrêt (O / I) sur Arrêt (O). Pour cela faire un appui sur la touche : le

chauffage s'arrête, mais le ventilateur continu de fonctionner pendant environ 30 secondes (le décompte du temps est visible sur l'écran de contrôle). L'appareil passera automatiquement en mode veille lorsque ce temps sera écoulé.

Mise en marche

Lors de sa première mise en fonctionnement, votre appareil peut dégager une légère odeur.

Ceci est normal : prévoyez par conséquent une ventilation suffisante. Cette odeur ne sera que provisoire et s'estompera rapidement.

1) Vérifier que l'interrupteur Marche/Arrêt situé en bas sur la face arrière de l'appareil est sur O (voir DESCRIPTION ci-avant).




2) Connecter l'appareil à une prise de courant murale 230V / 16A.

NOTE : Le chauffage doit être positionné à l'endroit : le panneau de contrôle étant en haut.

3) Mettre le chauffage en veille en positionnant l'interrupteur Marche/Arrêt sur I : l'appareil émet un bip.

4) Démarrer l'appareil en pressant la touche : l'écran affiche la température ambiante, l'appareil démarre en mode ventilation et le voyant apparaît sur l'écran.

NOTE : lorsque l'appareil est redémarré après une période de mise en veille, celui-ci ne redémarre pas selon le dernier mode sélectionné : il redémarre toujours en mode ventilation.

5) Presser la touche mode pour sélectionner le mode puissance I (1300 W)  (Picto présent au centre de l'écran), ou puissance II (2000 W)  (Picto présent à droite de l'écran), ou ventilation . Chaque appui sur cette touche permet de choisir successivement un mode différent : l'icône correspondant s'allume sur le panneau de contrôle.

NOTE : Le cycle de sélection est toujours le même.

6) Diminuer ou augmenter la température souhaitée en pressant les touches + ou - : celle-ci s'affiche en clignotant sur l'écran. La température peut être sélectionnée de 15°C à 40°C. Après quelques secondes sans appui sur les touches + ou -, la température sélectionnée disparaît et la température ambiante est à nouveau affichée sur l'écran.


NOTE: en mode chauffage, si la température sélectionnée est inférieure à la température ambiante, l'appareil passera automatiquement en mode ventilation.


De même, en mode ventilation, si la température sélectionnée est supérieure à la température ambiante d'environ 2 degrés, l'appareil passera automatiquement en mode chauffage I, ou II si la température sélectionnée est supérieure à la température ambiante d'environ 4 degrés.



ATTENTION: la température sélectionnée est la température souhaitée dans la pièce où se trouve l'appareil. La tem-

pérature ambiante est la température mesurée dans l'environnement immédiat de l'appareil.

7) Quand la température dans la zone où se trouve l'appareil atteint la température sélectionnée, le chauffage s'arrête et passe en mode ventilation. Dès que la température mesurée dans la zone où se trouve l'appareil est inférieure d'environ 2°C par rapport à la température sélectionnée, le chauffage redémarre en mode chauffage puissance I. Lorsque la température mesurée dans la zone où se trouve l'appareil est inférieure d'environ 4°C par rapport à la température sélectionnée, le chauffage démarre en mode chauffage puissance II. Après cette opération, le chauffage maintiendra la même température dans son environnement immédiat en s'allumant et en s'éteignant automatiquement.


8) Fonction oscillation : pour démarrer (ou arrêter) l'oscillation de la tour, appuyer sur la touche F (voir ci-avant) : le voyant  apparaît sur l'écran.

9) Utilisation de la minuterie : L'appareil est équipé d'une minuterie 12 heures qui permet de l'arrêter automatiquement à la fin du temps sélectionné :
- Lorsque l'appareil est en marche, pour activer la fonction arrêt programmé, faire des appuis successifs sur la touche «  » pour sélectionner le temps souhaité de 1 h à 12 h par intervalle de 1 heure. L'icône « H » s'éclaire et le temps programmé s'affiche temporairement sur l'écran en clignotant.

- Sans appui sur la touche «  » pendant quelques secondes, la dernière sélection est automatiquement prise en compte, l'icône « H » disparaît, l'icône «  » s'éclaire et l'écran affiche à nouveau la température ambiante.

- L'appareil se mettra automatiquement en veille à la fin du temps programmé.


NOTE :

Pour désactiver la minuterie appuyer successivement sur la touche «  » jusqu'à afficher 00 sur l'écran.

L'enregistrement n'est pas gardé en mémoire lorsque l'appareil est mis sur arrêt.

SÉCURITÉ ANTI RENVERSEMENT

Cet appareil est doté d'une sécurité anti renversement. En cas de basculement de l'appareil, cette sécurité coupe automatiquement le fonctionnement. Dès que l'appareil est remis correctement

10) Mise en veille et arrêt de l'appareil : Lorsque l'appareil fonctionne, pour le mettre en veille, presser la touche . Le chauffage s'arrête mais, si l'appareil était en mode chauffage, la ventilation continue de fonctionner pendant 30 secondes environ pour refroidir sa résistance chauffante. Puis l'écran devient noir.

Pour arrêter complètement l'appareil, mettre l'interrupteur Marche/Arrêt, situé en bas sur la face arrière, sur O.

NOTE : pour prolonger la durée de vie de l'appareil, éviter de mettre l'interrupteur Marche/Arrêt sur O (ou de retirer la fiche du socle de prise de courant) avant que la phase de refroidissement ne soit terminée.

SÉCURITÉ THERMIQUE

En cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité coupe automatiquement son fonctionnement.

Débrancher alors l'appareil de la prise de courant, et le rebrancher après refroidissement complet (attendre 30 minutes

minimum).

Si le défaut persistait, un fusible thermique arrêterait définitivement l'appareil. Dans ce cas, il faudra confier l'appareil à un service après-vente agréé par le fabricant.

Changement de la pile de la télécommande

La télécommande est fournie avec une pile lithium CR2025 (3V).



Ne pas utiliser d'autres types de piles.

Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.

Attention : les pôles d'une pile ne doivent jamais être court-circuités.

Lors de la mise en place et du remplacement de la pile, s'assurer que celle-ci est installée correctement en respectant les polarités.

En cas de non fonctionnement prolongé, ôter la pile de la télécommande.



Pour ôter la pile :

1) pousser sur le côté gauche de son réceptacle.

2) Le tirer doucement vers l'extérieur.

Ne pas jeter votre pile usagée dans la

poubelle pour ordures ménagères. La jeter dans un lieu adéquat prévu pour le recyclage des piles. **Ne pas jeter au feu.**



: DANGER si avalé

Tenir les piles éloignées des enfants : risque d'étouffement, de blessure grave ou de mort en cas d'ingestion.

En cas d'ingestion, consulter au plus vite un médecin dans un délai ne dépassant pas les 2 heures. En cas de fuite et de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement :

Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant toute opération de nettoyage et de maintenance.

Laissez refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide. Essuyer l'extérieur du chauffage pour enlever la poussière et la saleté.

Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique (alcool, dissolvant) pour net-

toyer l'appareil.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse pour nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil.

S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de le rebrancher.

Si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, il est recommandé de le stocker à l'abri de la poussière, dans un endroit propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence(s) du modèle	PALM / BHN2010R
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance nominale	2000 W
Classe de protection	II
Degré de protection IP	IP20

Référence(s) du modèle : PALM / BHN2010R

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2.0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1.0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2.0	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	$e_{l_{max}}$	N/A	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce	
À la puissance thermique minimale	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	e_{ISB}	N/A	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[oui]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[non]
				Autres options de contrôle	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[oui]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY - 27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY - FRANCE				

RECYCLAGE


Ce symbole indique qu'il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Fabriqué en Chine

JP OUTILLAGE

95500 LE THILLAY - FRANCE

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (emballage, produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés.) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

